NOXIWE





Heißkanalregelgeräte

Betriebsanleitung



1	Einl	eitur	ng6
	1.1	Ver	wendete Symbole6
	1.2	Dar	stellungsarten6
2	Sich	herhe	eitshinweise6
	2.1	Bes	stimmungsgemäße Verwendung6
	2.2	Hin	weise für Betreiber und Anwender6
3	Auf	bau	und Funktionalität7
	3.1	Allg	emein7
	3.2	Auf	bau8
	3.2.	1	Display (1)9
	3.2.	2	LED-Band (3)9
	3.2.	3	Leistungskarten (13)10
	3.2.	4	Anschlüsse10
	3.3	Ker	nzeichnung am Regler11
	3.3.	1	Verdrahtung der Stecksysteme11
4	Inbe	etriek	onahme12
	4.1	Ele	ktrischer Anschluss
	4.1.	1	Netzverhältnisse
	4.1.	2	Netzanschluss12
	4.1.	3	Werkzeuganschluss12
	4.2	Bec	lien – und Anzeigekonzept
	4.2.	1	Hauptschalter13
	4.2.	2	Statusanzeige
	4.2.	3	Bedienung13
5	Sta	rtme	nü 14
	5.1	Na	/igationsleiste
	5.2	Aus	wahl von Zonen- und Gruppen zur Bedienung17
	5.3	Na	vigationsmenü
	5.3.	1	Einrichten 19
	5.3.	2	Betrieb
	5.3.	3	Einstellungen
	5.4	Stic	hwortverzeichnis
	5.5	Alle	Ausgänge Ein- und Ausschalten63
	5.6	Sta	ndby-Betrieb aktivieren64
6	Tec	hnis	che Daten65

7	Abn	nessungen6	6
	7.1	12 Zonen Regler6	6
	7.2	24 Zonen Regler	6
	7.3	36 Zonen Regler6	7
	7.4	120 Zonen Regler6	8
8	Anh	ang6	9
	8.1	Klemmbrücken der Stern-Dreieck Versorgung6	9
	8.1.	1 Klemmbrücken im Stern Netz (Auslieferungszustand!)6	9
	8.1.	2 Klemmbrücken im Dreieck-Netz6	9
	8.2	Steckerbelegung Meldungsbuchse	0
	8.3	Steckerbelegung Steuereingänge	0
	8.4	Steckerbelegung RS4857	0
9	Stic	hwortverzeichnis7	1

Abbildung 1 - Gehäusefront	8
Abbildung 2 - Gehäuserückseite	8
Abbildung 3 - Gehäuse Seitenansicht	9
Abbildung 4 – Typenschild	11
Abbildung 5 – Beispiel EWIKON Standard (nach DIN EN 16765-A)	11
Abbildung 6 – Startbildschirm	14
Abbildung 7 – Navigationsleiste	15
Abbildung 8 - Beispiel der Seite zur Einstellung von Sollwerten	17
Abbildung 9 - Beispiel des Scrollbalkens mit mini Ansicht	
Abbildung 10 – Navigationsmenü	19
Abbildung 11 - Einrichten	19
Abbildung 12 - Betrieb	
Abbildung 13 – Beispiel einer Zonenanzeige	
Abbildung 14 - Einstellungen	
Abbildung 15 - Stern-Netz	69
Abbildung 16 - Dreieck-Netz	69

1 Einleitung

1.1 Verwendete Symbole

	Achtung/ Warnung	Hinweis zu möglichen Sach- oder Personenschäden
1	Hinweis	Hinweis auf eine wichtige Information

1.2 Darstellungsarten

Menüstrukturen zwischen Wörtern werden durch das > Zeichen angezeigt, die am Gerät in gleicher Weise dargestellt werden.

Eine Interaktion mit dem Bediener wird mit dem Finger signalisiert.

2 Sicherheitshinweise



Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme oder der Bedienung des Gerätes diese Dokumentation vollständig und sorgfältig durch.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Heißkanalregler dient der Temperierung von Heizungen und ist für genau definierte Bedingungen, wie z. B. Versorgungsspannung und Temperatur, ausgelegt. Daher muss der Betreiber sicherstellen, dass der Regler nur dort zum Einsatz kommt, wo die Einsatzbedingungen den technischen Daten entsprechen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren.

Der Heißkanalregler ist nicht für den Einsatz außerhalb der durch die technischen Daten sowie durch die bei Auslegung definierten Grenzen geeignet. Zudem zählt der Einsatz von Ersatzteilen Dritter und die Anwendung nichtbeschriebener Wartungstätigkeiten nicht zur bestimmungsgemäßen Verwendung.

Änderungen, Umbauten und sonstige Modifikationen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und können zu Sicherheitsrisiken führen. Hersteller und Vertreiber dieses Gerätes sind für direkte und indirekte Schäden aus unsachgemäßer Handhabung oder Behandlung nicht haftbar zu machen.

2.2 Hinweise für Betreiber und Anwender

Die Regelgeräte werden am Niederspannungsnetz betrieben. Für den Geräteanschluss und die Wartung sind die relevanten Sicherheitsvorschriften zu beachten. Des Weiteren sind die örtlichen sowie die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für die Installation und den Betrieb einzuhalten. Der Betreiber ist für die Einhaltung dieser Vorschriften verantwortlich. Zudem muss er dem Anwender diese Dokumentation zur Verfügung stellen und ihn in der sachgerechten Bedienung unterweisen. Der Anwender muss mit der vorliegenden Dokumentation vertraut sein. Um einen zuverlässigen und gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, ist jeder Anwender verpflichtet die Hinweise und Warnvermerke zu beachten.

Die Regelgeräte dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal in Betrieb genommen werden. Fachpersonal im Sinne dieser Betriebsanleitung sind Personen, die infolge ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Erfahrungen und ihren Kenntnissen im Umgang mit Normen die Gefahren im Zusammenhang mit den ihnen übertragenen Arbeiten erkennen und beurteilen können.

Das Gerät wird vor der Auslieferung sorgfältig geprüft und hat die für die Fertigung gemäß der gültigen Qualitätsrichtlinie des Herstellers im Prüfplan vorgeschriebenen Prüfungen bestanden. Zur Vermeidung von Sachschäden werden ein sachgemäßer Transport sowie eine fachgerechte Lagerung des Reglers vorausgesetzt. Weitere sicherheitsrelevante Hinweise sind in den jeweiligen Abschnitten dieser Dokumentation gekennzeichnet.

3 Aufbau und Funktionalität

3.1 Allgemein

Die pro CONTROL Heißkanalregler eignen sich besonders zum Temperieren von Heißkanalsystemen in Spritzgießwerkzeugen. Zur Verwendung werden die Regler über Leitungen direkt mit dem Spritzgusswerkzeug verbunden.

Heißkanalregler liefern im Betrieb einen elektrischen Strom zu den Heizungen eines Heißkanalsystems. Der so genannte Heizstrom veranlasst eine einstellbare Temperaturerhöhung der Heizungen und somit auch des Werkzeugs. Parallel findet über angeschlossene Thermoelemente eine kontinuierliche Temperaturüberwachung statt. Bei Abweichungen zwischen einer aktuell erfassten Temperatur und der am Heißkanalregler eingestellten Temperatur wird der Stellgrad automatisch nachgeregelt, bis beide Temperaturen gleich sind.

Die Regler sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Diese unterscheiden sich lediglich in der Anzahl der möglichen Regelkreise, die auch als Heizzonen bezeichnet werden. Abhängig von der Ausführung stehen Heißkanalregler mit 6, 12, 18, 24, 30 sowie 36 Heizzonen im Tischgehäuse und mit 36 – 120 Heizzonen im Standgehäuse zur Verfügung.

3.2 Aufbau

In den folgenden Abbildungen wird ein beispielhafter 12 Zonen-Regler dargestellt. Alle bezeichneten Komponenten sind bei Geräten mit mehr als 12 Heizzonen identisch.



Abbildung 1 - Gehäusefront



Abbildung 2 - Gehäuserückseite



Abbildung 3 - Gehäuse Seitenansicht

Die folgende Übersicht beschreibt die wesentlichen Komponenten des Heißkanalreglers.

(1)	Touch Display	(2)	USB Anschluss	(3)	LED-Band
(4)	Anschlussleitung	(5)	Hauptschalter	(6a)	Heizungsausgang
(6b)	Thermoeingang	(7)	Alarmbuchse	(8)	RS485 Anschluss
(9)	Ethernet Anschluss	(10)	Digitaleingang	(11)	USB Anschluss Externer Monitor
(12)	HDMI Anschluss Externer Monitor	(13)	Spannungsversorgung Externer Monitor	(14)	Sicherung
(15)	Status LED	(16)	Leistungskarte		

3.2.1 Display (1)

Das Touch Display reagiert auf Fingerdruck oder kann mit handelsüblichen Stiften mit einer abgerundeten Kunststoffspitze bedient werden. Zur optimierten Bedienung lässt sich das Display in vier verschiedenen Stellungen positionieren. Dadurch kann ein idealer Ablese- und Bedienwinkel eingestellt werden.



Achtung! Spitze Gegenstände können das Display beschädigen.

3.2.2 LED-Band (3)

Der Status des Reglers wird über ein von weitem sichtbares LED-Band farblich dargestellt. Dies ermöglicht eine schnelle Einschätzung des aktuellen Regler- bzw. Werkzeugzustands.

3.2.3 Leistungskarten (13)

Die Ansteuerung angeschlossener Heizungen sowie die Temperaturerfassung der Thermoelemente erfolgt über kompakte Leistungskarten. Jede Leistungskarte beinhaltet die Elektronik zum Heizen und Messen von 6 Heizzonen. Die einzelnen Karten sind seitlich im Gehäuse verbaut. Der von außen sichtbare Kühlkörper dient zur optimalen Wärmeabfuhr und erhöht somit die Langlebigkeit der verbauten Elektronik. Unterhalb des Kühlkörpers befinden sich die Sicherungen der Lastausgänge (14).

Jede Zone kann separat über Relais auf den Leistungskarten abgeschaltet werden. Damit kann auch bei Ausfall einzelner Zonen ein nahtloser Produktionsprozess aufrechterhalten werden.

Neben der Sicherung der Lastausgänge enthält jede Leistungskarte (16) eine interne zweite Sicherung, die für den Einsatz in Dreieck-Netzen notwendig ist. Zudem befindet sich eine Steuersicherung bei den internen Verdrahtungsklemmen.

3.2.4 Anschlüsse

Neben dem klappbaren Display beherbergt die Gehäusefront einen USB Anschluss. Alle weiteren Anschlüsse befinden sich auf der Gehäuserückseite. Neben den Thermo- und Lastanschlüssen bietet jeder Regler Alarmkontakte, Digitaleingänge sowie einen Ethernet Anschluss.

3.2.4.1 USB Anschluss (2)

Der USB Anschluss ermöglicht das Speichern und Laden von Reglereinstellungen, das Exportieren von Servicedateien sowie das Einspielen von Firmwareupdates über einen USB-Stick.

3.2.4.2 Ethernet Anschluss (9)

Der Ethernet Anschluss dient zur Kommunikation mit weiteren Reglern oder einer Spritzgussmaschine und befindet auf der Gehäuserückseite.

3.2.4.3 RS485 Anschluss (8)

Die RS485-Schnittstelle dient zur Kommunikation mit Spritzgussmaschinen und befindet auf der Gehäuserückseite auf einer 9-poligen D-SUB Buchse. Weitere Informationen bezüglich dieser Schnittstelle finden Sie im Kapitel 8.4.

3.2.4.4 Meldungskontakte (7)

Jeder Regler verfügt über drei potentialfreie Meldungskontakte, die über eine Buchse auf der Geräterückseite herausgeführt sind. Die Meldungskontakte öffnen, sobald eine Warnung bzw. Alarm vom Regler generiert wird. Eine Liste der möglichen Meldungen enthält Kapitel 5.3.2.2.4 Einen Anschlussplan der Meldungsbuchse enthält Kapitel 8.2.

3.2.4.5 Steuereingänge (10)

Über einen 15 poligen D-SUB Eingang wertet der Regler 24V DC Signale aus. Die Digitaleingänge dienen zum externen Aktivieren von Funktionen wie Standby, Sollwertumschaltung oder Verriegelung der Ausgänge. Kapitel 8.3 enthält den Belegungsplan der Digitaleingänge mit den entsprechenden Funktionen. Die digitalen Eingänge sind SPS-kompatibel, d.h. sie arbeiten über einen Spannungsbereich von 13...30 VDC mit einer typischen Stromaufnahme von ca. 8,5 mA.

3.2.4.6 Anschluss externer Touchmonitor (11), (12) und (13)

Optional kann über die Anschlussbuchsen auf der Gehäuserückseite ein externer Touch Monitor angeschlossen werden. Neben dem zusätzlichen Monitor wird das Verbindungskabel 60070.047-V05 (alternativ auch 60070.047-V01 oder 60070.047-V10) benötigt.

3.3 Kennzeichnung am Regler

Das Typenschild befindet sich seitlich am Regler Gehäuse. Es enthält die Typenbezeichnung mit Anzahl der Zonen, die elektrischen Anschlusswerte und Herstellerangaben.

Тур /	Туре			pro CONTROL	. 6	
S/N		20091		Prod. KW / CW	30 / 201	19
Code				E7H1-AKB4-C1Z6-	·87A	
Versorgu	ing / Supp	ly	٠	Y 230/400 VAC 50/6	60 Hz	
			0	Δ 115/230 VAC 50/6	50 Hz	
Belastun	g / Load			3x 16 A		
Schutzar	t / IP Clas	5		IP20		
Temp. Fi	ühler / Ser	nsor		Fe-CuNi Type J		
EW	IKOI	N		Made in Gern	nany C	E
	A	larmbuch	nse	/ Alarm Socket		
Pin 1+3	Relay 1	Sammel	wai	nung / collective wa	rning	
Pin 4+5	Relay 2	Sammel	ala	rm / collective alarm		
Pin 2+6	Relay 3					

Abbildung 4 – Typenschild

3.3.1 Verdrahtung der Stecksysteme

Die Steckverbindungen, zum Anschluss von Temperaturfühlern und Heizelementen an einen Heißkanal, sind auf der Gehäuserückseite des Reglers verfügbar. Die kundenspezifische Verdrahtungsart der Stecksysteme befindet sich seitlich auf dem Reglergehäuse (siehe beispielhafte Abbildung 5).

	Load	X1	Sensor	X2
Zone	230 V	~	+	-
1	1	13	1	9
2	2	14	2	10
3	3	15	3	11
4	4	16	4	12
5	5	17	5	13
6	6	18	6	14
7	7	19	7	15
8	8	20	8	16
9	9	21	17	25
10	10	22	18	26
11	11	23	19	27
12	12	24	20	28



4 Inbetriebnahme

4.1 Elektrischer Anschluss

Wichtig! Bevor das Gerät an die Versorgungsspannung angeschlossen wird, muss die Übereinstimmung von Netzverhältnissen und den Angaben auf dem Typenschild geprüft werden.
Die elektrischen Anschlüsse sind von einer Elektrofachkraft auszuführen! Inbe- triebnahme und Bedienung bei laufendem Betrieb sind nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen!
Die Abschaltung aller Ausgänge oder einzelner Zonen schützt keinen Ausgang vor gefährlichen Spannungen! Vor Arbeiten an den angeschlossenen Heiz- elementen sind die zugehörigen Steckverbindungen oder das gesamte Gerät vom Netz zu trennen! Vor dem Öffnen des Gerätes ist dieses vom Netz zu trennen!

Vor dem Anschluss an die Netzspannung ist die Übereinstimmung der Netzverhältnisse zu überprüfen. Die Heißkanalregler werden standardmäßig für den Betrieb im Sternnetz (3x400VAC + N + PE) vorbereitet, können aber auch im Dreiecksnetz (3x230VAC + PE) betrieben werden. Für den Betrieb an einem Dreieck-Netz ohne N-Leiter sind die örtlichen Vorschriften für die Installation elektrischer Anlagen zu beachten. Die Klemmen im Regler müssen entsprechend dem Einsatz für Stern- bzw. Dreiecks-Netz gebrückt sein. Einen veranschaulichenden Klemmenplan enthält Anhang 8.1.

4.1.2 Netzanschluss

Für den sachgerechten Betrieb wird der Heißkanalregler mittels der am Gerät angeschlossenen Anschlussleitung mit dem Niederspannungsnetz verbunden.

4.1.3 Werkzeuganschluss

Zum Verbinden der einzelnen Regelzonen mit dem entsprechenden Spritzgusswerkzeug sind geeignete Leitungen für den Fühler- und den Heizungsanschluss zu verwenden.

Achtung! Es muss stets darauf geachtet werden, dass die interne Verdrahtung, die Verdrahtung des Kabelsatzes sowie die Verdrahtung im Werkzeug auf ei- nander abgestimmt sind.
Wichtig! Um Einwirkungen von Potentialverschiebungen auszuschließen, müs- sen die angeschlossenen Spritzgusswerkzeuge generell ordnungsgemäß geerdet werden.



4.2 Bedien – und Anzeigekonzept

4.2.1 Hauptschalter



Der Hauptschalter befindet sich auf der Gehäuserückseite. Zum Ein- und Ausschalten des Reglers muss der Schalter betätigt werden.

4.2.2 Statusanzeige

Der Status des Reglers wird über ein umlaufendes LED-Band signalisiert. Im Regelbetrieb leuchtet diese Anzeige grün. Im Falle einer Warnung oder eines Alarms wechselt die Anzeige auf gelb bzw. rot (Ampelstatus).

4.2.3 Bedienung

Die Bedienung der Heißkanalregler erfolgt ausschließlich über das integrierte 7" oder 10" Touch Display (Abbildung 1) an der Gehäusefront oder den externen Monitor.



Achtung! Der Kühlkörper kann während des Heizens warm werden. Berühren des Kühlkörpers vermeiden!

5 Startmenü

Wenige Sekunden nach dem Einschalten des Regelgerätes erscheint die Startseite der Bedienoberfläche. Neben der Auswahl der Benutzersprache können von hier die wichtigsten Bereiche des Reglers erreicht werden:

Schnellstart

Die wichtigsten Einstellungen zur Erstinbetriebnahme eines neuen Werkzeuges.

Start mit gespeicherten Einstellungen

Mit den gespeicherten Einstellungen den Heizvorgang starten.

Start mit Rezept

Laden von Reglereinstellungen, die zuvor in einem Rezept gespeichert wurden.

Wenn vom Anwender an dieser Stelle keine Betätigung erfolgt, wechselt der Regler nach 30 Sekunden selbstständig in die Betriebsansicht.

	V Deutsch		1	
	English			
	Español			
	Español	<u>∻</u>		
>>				
Schnellstart	Start gespeicherte Einstellunge	n	Start mit Rezept	
		Version 2.1.7	171.24781 (20.08.2019 13:46:02)	

Abbildung 6 – Startbildschirm

17.09.2019 13:08:20 🕚 🕞

5.1 Navigationsleiste

EWIKON

Navigationsmenü

Die Navigationsleiste ist jederzeit am oberen Bildschirmrand zu sehen und beinhaltet die wichtigsten Bedienelemente des Regelgerätes.

Abbildung 7 – Navigationsleiste

*Rezept1.rzp

ਹਿ

Beschreibung der Funktionstasten in der Navigationsleiste				
Symbol	Kurzbeschreibung	Erläuterung		
	Ein- und Ausblenden des Navigationsmenüs	Das Hauptmenü listet alle Einstell- und Anzeigemöglichkeiten des Reglers in seinen drei Hauptbereichen auf: Einrichten, Betrieb, Einstellungen		
?	Ein- und Ausblenden des Stichwortverzeichnisses	Das Stichwortverzeichnis ist ein alphabetisch angeordnetes Verzeichnis aller Funktionen inkl. einer Nachschlagefunktion und direkter Zugriffsmöglichkeit.		
쉾	Anzeige der Hauptansicht	Die Hauptansicht während des Normalbetrie- bes zeigt die wichtigsten Informationen auf einen Blick.		
Ċ	Alle Ausgänge Ein- und Aus- schalten	 Nach dem Einstellen aller Zonen bewirkt diese Taste die Freigabe aller Regelausgänge. Zur Vermeidung von unbeabsichtigten Fehlbedienungen ist die Taste länger zu betätigen. Das Symbol ändert sich bei eingeschalteten Ausgängen zu: 0 		
Ċ	Alle Ausgänge Ein- und Aus- schalten	Ein Drücken dieser Taste schaltet alle Regelausgänge aus. Zur Vermeidung von unbeabsichtigten Fehlbedienungen ist die Taste länger zu betätigen. Nach Ausschalten der Ausgänge ändert sich das Symbol zu:		



Ŷ	Einschalten des Standby-Betrieb	Zum Absenken der Temperatursollwerte in Pro- duktionspausen. Zur Vermeidung von unbeab- sichtigten Fehlbedienungen ist die Taste länger zu betätigen. Das Symbol ändert sich im Absenkbetrieb zu:
\mathbb{P}^{\uparrow}	Ausschalten des Standby-Betrieb	Durch Betätigen dieses Buttons wird der Stand- by-Betrieb ausgeschaltet.
Δ	Diagnose	Dieses Symbol ist nur sichtbar, falls aktuell Stö- rungen anstehen. Beim Betätigen wird die Stö- rungsübersicht mit Fehlerbehandlung geöffnet.
P	Benutzerebene	Dieses Symbol ist nur sichtbar, falls die Bedie- nung in der niedrigsten Benutzerebene blockiert ist. Nach Freischalten einer Benutzerebene mit dem entsprechenden Passwort erscheint das folgende Symbol:
Q	Zeitschaltuhr	Dieses Symbol ist nur sichtbar, falls die Schalt- uhr aktiv ist und das Gerät zur vorprogrammier- ten Zeit ein- oder ausgeschaltet wird.
xxxx.rzp	Rezeptdatei	Der Name des zuletzt geladenen Rezeptes. Wurden nach dem Aktivieren des Rezeptes Werte verändert, wird dem Namen ein * ange- fügt.

5.2 Auswahl von Zonen- und Gruppen zur Bedienung

Die Seite zur Bedienung von Zonen ist zweigeteilt. Auf der linken Seite des Bildschirms erfolgt stets die Auswahl der Zonen oder Zonengruppen, die bedient werden sollen. Auf der rechten Seite erfolgt dann die eigentliche Eingabe.



Abbildung 8 - Beispiel der Seite zur Einstellung von Sollwerten

Vor der Bedienung von Zonen sind diese zunächst auszuwählen. Das erfolgt durch einen Klick auf die gewünschte Zone. Eine ausgewählte Zone wird weiß umrahmt. Die Abwahl einer ausgewählten Zone erfolgt durch einen erneuten Klick darauf (Umschaltfunktion). Das schnelle Auswählen mehrerer Zonen ist möglich, wenn man diese ohne abzusetzen mit dem Finger überstreicht.

Zonen können einer frei benennbaren Gruppe zugewiesen werden. Zonen, die einer Gruppe zugehören, zeigen unter dem Zonennamen deren Gruppenfarbe an. Zur Auswahl einer ganzen Gruppe von Zonen, kann der jeweilige Gruppen-Button (über der Zonendarstellung) angeklickt werden. Zur Auswahl (/Abwahl) aller Zonen kann der "Alle" (/"Keine") Button betätigt werden. Auf der rechten Seite erfolgt die Bedienung der Zonen.

Sofern die Zonenzahl größer ist als maximal auf einer Seite dargestellt werden kann, muss gescrollt werden. Zur leichten Übersicht verfügt der Scrollbalken über eine mini Anzeige, die markierte Zonen und Meldungen darstellt. Wie aus Abbildung 9 - Beispiel des Scrollbalkens mit mini Ansicht ersichtlich, hat jede Zonenreihe 2 rechteckige Markierungsfelder. Sofern Zonen in einer Reihe ausgewählt (markiert) wurden, wird das linke Markierungsfeld weiß dargestellt. Das rechte Markierungsfeld signalisiert hingegen die Meldungen der Zonenreihe. Wie aus dem Beispiel ersichtlich steht eine Alarmmeldung bei einer Zone an. Auch wenn die entsprechende Zone aktuell nicht Teil der Anzeige ist, bleiben durch die mini Anzeige stets alle Zonen im Blick des Anwenders.

EWIKON Batriak b Manatanaiakt				? *Bozon	±1 rzp					
Auswah		Keine	Gruppe 1	Gruppe 2		Nezep	Sollwerte	Вoost	Betriebsart	
<mark>80</mark>	8 - 40	8 - 40	<mark>₿</mark> - 40	<mark>&-</mark> 40	&- 40		Eingabegren	izen: 0 600)°C	
8 - 40	Zone 8	8 - 40	8 - 40	8 - 40	Zone 12		7	8	9	С
Zone 13		Zone 15	Zone 16	Zone 17			4	5	6	\bigtriangleup
		AUS	AUS	AUS			1	2	3	\bigtriangledown
Zone 19							+/-	0	,	OK

Abbildung 9 - Beispiel des Scrollbalkens mit mini Ansicht

5.3 Navigationsmenü

Zur besseren Übersicht wurde das Navigationsmenü in 3 Ebenen unterteilt.

- Einrichten Einstellen und Konfigurieren der werkzeugspezifischen Einstellungen aller Regelzonen
- Betrieb Darstellung und Ändern von Werten und Anzeigen von Störungen während des Betriebes
- Einstellungen Generelle Konfiguration und Auslesen von Informationen zum Regelgerät

Jeder dieser drei Hauptbereiche ist wiederum unterteilt in Unterbereiche, welche im Folgenden näher erläutert werden.

<u>EWIKON</u>



Abbildung 10 – Navigationsmenü

5.3.1 Einrichten

Im Menü Einrichten sind alle werkzeugspezifischen Einstellungen vorzunehmen. Der Schnellstart führt durch die wesentlichen Einstellungen, um den Regler schnellstmöglich in Betrieb zu nehmen. Um Prozesswerte zu überwachen und die entsprechenden Grenzwerte zu setzen, dient der Menüpunkt Überwachung. Im Menü Aufheizen sind alle Funktionen verfügbar, die den Aufheizprozess beeinflussen können. Der Werkzeugtest dient zum Test der korrekten Verdrahtung von Fühler und Heizungen. Die Funktion ist insbesondere nach der Erstinstallation oder nach Montagearbeiten einzusetzen.



Abbildung 11 - Einrichten

Im Folgenden werden die einzelnen Funktionen näher erläutert.



5.3.1.1 Schnellstart

ΜΚΟΝ



Im Menüpunkt Schnellstart sind die grundlegenden Einstellungen von Zonen möglich. Hier können Zonen gruppiert, sowie Temperatursollwerte und Betriebsarten der Zonen eingestellt werden.

5.3.1.1.1 Gruppen



Zonen können zu Gruppen zusammengefasst werden, was die Bedienung deutlich erleichtert. Sinnvoll ist beispielsweise, die Zonen für Düsen und Verteiler unterschiedlichen Gruppen zuzuweisen. Damit ist später eine einfache Auswahl der gruppierten Zonen zur gleichzeitigen Bedienung möglich. Falls keine Gruppen definiert werden sollen, kann dieser Teil übersprungen werden.

Vorgehensweise: Links die Zonen auswählen, die zu einer Gruppe zusammengefasst werden sollen. Dann auf der rechten Seite eine der vorgegebenen Gruppen anklicken und mit \checkmark übernehmen. Die Namen der Gruppen sind standardmäßig mit Gruppe 1... Gruppe 9 vorbelegt, und können bei Bedarf mit dem Symbol angepasst werden. Darüber hinaus wird jede Gruppe mit einer Farbe repräsentiert. Zonen, die einer Gruppe zugeordnet sind, zeigen dies durch die entsprechende Gruppenfarbe unterhalb des Zonennamens an. Siehe Abbildung 8 - Beispiel der Seite zur Einstellung von Sollwerten.

Zudem lassen sich die Namen der Zonen verändern. Sofern ein Gruppennamen wie oben beschrieben geändert wird und vorab bereits Zonen dieser Gruppe zugeordnet wurden, erfolgt eine Abfrage um den Namen der Zonen entsprechend dem Gruppennamen automatisch zu ändern. Alternativ lassen sich auch die Namen von einzelnen selektierten Zonen individuell über das Symbol _ Ø anpassen.

Wenn mehrere Zonen gewählt sind, wird die letzte Ziffer im Namen der Zonen automatisch hochgezählt. Die eigentliche Zonennummerierung wird dabei jedoch stets beibehalten und dem neuen Namen vorangestellt.

Leere Namen von Zonen oder Gruppen setzten die Bezeichnung wieder auf den Ursprungsnamen zurück.



Werkseinstellung: Alle Zonen ohne Gruppe



5.3.1.1.2 Betriebsart



Im Menüpunkt Betriebsart kann für jede Zone eine bestimmte Betriebsart festgelegt werden.

Vorgehensweise:

- Zuerst links die Zonen auswählen, deren Betriebsart geändert werden soll.
- Auf der rechten Seite eine der Betriebsarten auswählen.
- Auswahl mit \checkmark übernehmen.

Folgende Betriebsarten sind definiert:

Betriebsart	Funktion
Regelbetrieb	Im Regelbetrieb wird der Heißkanalregler den Ausgang so ansteuern, dass die gemessene Temperatur einen eingestellten Sollwert erreicht. Dabei wird der am Ausgang ausgegebene Stellgrad (0100%) automatisch berechnet. Im eingeschwungenen Zustand weisen Istwert und Sollwert den gleichen Wert auf.
Handbetrieb	Im Handbetrieb wird am Heizungsausgang ein gleichbleibender Stellgrad ausgegeben. 0% bedeutet, dass der Heizungsausgang dauerhaft aus, 100% bedeutet, dass der Heizungsausgang dauerhaft eingeschaltet ist. Der Handbetrieb kann zum Beispiel genutzt werden, um den Betrieb der Regelzone bei defektem Fühler bis zu dessen Austausch manuell aufrecht zu erhalten.
AUS	Zone Inaktiv = abgeschaltet. Bei angeschlossenem Fühler bleibt die Temperaturüberwachung der Abschalttemperatur aktiv.
Monitorbetrieb	Mit dieser Einstellung kann eine Zone nur zur Anzeige und Tempera- turüberwachung genutzt werden. Es wird keine Ausgangsleistung ausgegeben.
Referenzbetrieb Z#	Im Referenzbetrieb wird die Ausgangsleistung (Stellgrad) der vorge- gebenen Referenzzone übernommen. So lassen sich auch mehrere Heizungen mit einem Fühler regeln.



Werkseinstellung: Alle Zonen sind abgeschaltet (OFF).

5.3.1.1.3 Sollwerte



Als Sollwert lassen sich die Temperaturvorgaben für unterschiedliche Situationen einstellen: Für den normalen Regelbetrieb, den Standby Wert sowie die Vorgabe während des Boostens.

Vorgehensweise:

- Zuerst links die Zonen auswählen, deren Sollwert angezeigt, bzw. geändert werden soll.
- Auf der rechten Seite einen der unten beschriebenen Sollwerte auswählen.
- Mit 🗮 das Feld zur Eingabe des Sollwertes öffnen.
- Im Eingabefenster den gewünschten Wert eingeben.
- Mit OK bestätigen.

Wert		Einstellgrenzen	
Sollwert	Die Temperaturvorgabe für eine Zone im normalen Regelbetrieb.	Min: 0 °C Max: 600 °C Standard: 0 °C	_
Stellgrad	Der auszugebende Stellgrad kann hier vorein- gestellt werden. Dieser Wert wird jedoch nur für Zonen übernommen, die auf Betriebsart "Hand- betrieb" eingestellt sind oder einen Fühlerbruch melden und das Verhalten bei Fühlerbruch auf "Definierter Stellgrad" eingestellt ist.	Min: 0% Max: 100% Standard: 0%	
Standby- Temperatur	Zur Schonung von Kunststoffschmelze sowie zum Reduzieren von Energiekosten in Stillstandzeiten, ist der Einsatz der Standby Funktion zu empfehlen. Hier kann entsprechend der verwendeten Materialien die Standby- Temperatur festgelegt werden. Sie legt fest, auf welchen Wert sich die Zonen abkühlen sollen. Das Aktivieren der Standby-Funktion erfolgt in der Menüleiste mit der Taste Jund ist alternativ über einen Steuereingang möglich.	Min: 0 °C Max: 300 °C Standard: 150 °C	
Boost- Anhebung	Durch das Ausführen der Boost-Funktion wird für eine einstellbare Zeit der Temperatursollwert an einzelnen Zonen oder Gruppen um einen einstellbaren Wert angehoben. Die Funktion kann genutzt werden, um beim Anfahren kurz- zeitig eine höhere Temperatur zum einfacheren Öffnen der Düse einzustellen. Das Aktivieren der Boost-Funktion erfolgt über die Hauptansicht (Home). Durch Klick auf eine Zone öffnet sich der Editor mit der Boost-Taste.	Min: 0 K Max: 50 K Standard: 0 K	

<u>EWIKON</u>

Boost-	Zur Einstellung der oben erwähnten Zeit, für die	Min:	0 sec
Dauer	eine Zone geboostet wird.	Max:	900 sec
	-	Standard:	60 sec

5.3.1.2 Überwachung

5.3.1.2.1 Temperatur-Überwachung



Im Menü Temperatur-Überwachung können verschiedene Temperaturgrenzwerte eingestellt werden.

Vorgehensweise:

- Zuerst links die Zonen auswählen, deren Temperaturgrenzwert geändert werden soll (Siehe Kapitel Auswahl von Zonen- und Gruppen zur Bedienung).
- Auf der rechten Seite einen der unten beschriebenen Werte auswählen.
- Mit 🗮 das Feld zur Eingabe des Sollwertes öffnen.
- Im Eingabefenster den gewünschten Wert eingeben.
- Mit OK bestätigen.

Wert		Einstellgro	enzen
Grenzwert Übertemperatur	Überschreitet der Istwert den hier ein- gestellten Grenzwert, dann zeigt die betreffende Zone ein entsprechendes Symbol: Das LED-Band leuchtet rot und die Zone schaltet ihren Ausgang vorübergehend ab. Ein potenzialfreier Kontakt kann diesen Alarm nach außen melden. Unter- schreitet der Istwert diesen Grenzwert, wird dieser Alarm automatisch deaktiviert.	Min: Max: Standard:	0 °C 600 °C Fühlertyp J 800 °C Fühlertyp K 400 °C
Toleranzbereich Oben	Zur Temperaturüberwachung kann oberhalb des Sollwertes ein Toleranz- bereich festgelegt werden. Befindet sich der Istwert oberhalb des Tole- ranzbereiches, wird dies als Warnung signalisiert.An der betreffenden Zone wird das mit einem Warnungs-Symbol gekennzeichnet (). Das LED-Band leuchtet gelb. Ein potenzialfreier Kontakt kann diesen Alarm nach außen melden. Die Ausgänge werden nicht abge- schaltet.	Min: Max: Standard:	1 K 600 K 15 K

Toleranzbereich Unten	Zur Temperaturüberwachung kann unterhalb des Sollwertes ein Toleranz- bereich festgelegt werden. Befindet sich der Istwert unterhalb des Tole- ranzbereiches, wird dies als Warnung signalisiert. An der betreffenden Zone wird das mit einem Warnungs-Symbol gekenn- zeichnet (). Das LED-Band leuchtet gelb. Ein potenzialfreier Kontakt kann diesen Alarm nach außen melden. Die Ausgänge werden nicht abgeschaltet.	Min: Max: Standard:	1 K 600 K 15 K
Grenzwert Untertemperatur	Unterschreitet der Istwert den hier ein- gestellten Grenzwert, wird die betref- fende Zone mit einem entsprechenden Alarm gekennzeichnet: ⊕⊽ Das LED-Band leuchtet rot. Ein potenzialfreier Kontakt kann diesen Alarm nach außen melden. Über- schreitet der Istwert diesen Grenzwert, wird der Alarm automatisch deaktiviert.	Min: Max: Standard:	0°C 600°C 0°C
Abschalt- Temperatur	Überschreitet der Istwert <u>einer</u> Zone die hier eingestellte Abschalttempera- tur, werden <u>alle</u> Zonen abgeschaltet. Alle Zonen werden mit einem entspre- chenden Alarm gekennzeichnet: Sausätzlich blinkt das Symbol bei der auslösenden Zone. Das LED-Band leuchtet rot. Ein potenzialfreier Kontakt kann diesen Alarm nach außen melden. Nur mit Fehlerquittierung oder Neustart kann der Regler wieder betrieben werden.	Min: Max: Standard:	0 °C 600 °C 500 °C
Temperatur- Offset	Der Temperatur-Offset wird auf den tatsächlichen Istwert der Zone addiert und beeinflusst damit dessen Darstel- lung und die Temperaturüberwachung.	Min: Max: Standard:	-50 °C 50 °C 0 °C

5.3.1.2.2 Fühlerbruch-Überwachung



Hier wird das Verhalten des Reglers eingestellt, falls im Regelbetrieb ein Fühlerbruch auftritt.

Verhalten	
Stellgrad 0%	Die Zone meldet einen Alarm und gibt Stellgrad 0% aus.
Mittlerer Stell- grad YM	Die Zone meldet Fühlerbruch als Alarm und gibt dann den zuvor gemittel- ten Stellgrad aus.
Definierter Stellgrad	Die Zone meldet Fühlerbruch als Alarm und gibt dann den hier einstellba- ren Stellgrad konstant aus. Der Stellgrad kann nach dem Betätigen der Taste vorgegeben werden und wird an den Zonen angezeigt.
Stellgrad von Referenzzone	Die Zone meldet Fühlerbruch als Alarm und gibt dann den Stellgrad einer hier definierbaren Referenzzone aus. Diese Referenzzone kann nach dem Betätigen der Taste vorgegeben werden und wird an den Zonen mit Zxxx angezeigt (xxx = Nummer der Referenzzone)

Im Menü "Einrichten > Weitere > Fühlertyp" kann durch die Auswahl "Kein Fühler" die Überwachung auch komplett deaktiviert werden.

5.3.1.2.3 Fehlerstrom Überwachung

Mar.	1. 2 3 ± 7
	Einrichten > Überwachung > Fehlerstrom

Verhalten		Einstellgrenzen		
Nicht melden	Die Fehlerstrom-Überwachung ist ausge- schaltet			
Nur melden	Die Fehlerstromüberwachung erfasst Feh- lerströme, die aufgrund von Feuchtigkeit im Werkzeug oder bei Isolationsschäden fließen. Bei der Auswahl "Nur melden" wird die Fehlerstromüberwachung aktiviert und bei Überschreitung des Grenzwertes	Min: Max: Stan- dard:	10 mA 300 mA 120 mA	

Melden und	Bei der Auswahl "Melden und austrock-	Min:	10 mA
austrocknen	nen" wird die Fehlerstromüberwachung aktiviert. Bei Überschreitung des Grenz- wertes wird ein Alarm generiert und zu- sätzlich zum Austrocknen alle Zonen so-	Max: Stan- dard:	300 mA 120 mA
	lange auf 100°C aufgeheizt, bis der Feh- lerstrom wieder unter den Grenzwert fällt.		

Die Werkseinstellung ist: melden und austrocknen

5.3.1.2.4 Stellgrad-Überwachung



Wert		Einstellgrenze	instellgrenzen	
Stellgrad Referenzwert	Der während des Regelbetriebs berech- nete Stellgrad kann überwacht werden. Weicht der berechnete Wert von diesem Referenzwert ab, könnte es ein Hinweis auf eine Unregelmäßigkeit der Regel- strecke sein. Eventuell liegt z.B. eine Leckage in der Düse vor. Die Einstellung von "0" schaltet diese Überwachung ab.	Min: Max: Standard:	0 % 100 % 0% (aus)	
Stellgrad Toleranz	Über- oder unterschreitet der aktuelle Stellgrad den Referenzwert um die Toleranz, wird eine Warnung generiert. Das LED-Band leuchtet gelb und auf dem Touch-Display wird die betreffende Zone mit einem Warnungs-Symbol gekenn- zeichnet $\bigwedge^{\%}$ Ein potenzialfreier Kontakt kann diesen Alarm nach außen melden. Die Ausgänge werden nicht abgeschaltet.	Min: Max: Standard:	0% 100 % 100 %	
Stellgrad übernehmen	Bei Betätigen der Taste "Mittleren Stell- grad übernehmen" wird der aktuell be- rechnete, mittlere Stellgrad automatisch als neuer Referenzwert zur Stellgrad- überwachung gesetzt.			

5.3.1.2.5 Heizstrom-Überwachung



Die Heizstrom-Überwachung dient der Erkennung von defekten Heizungen oder Zuleitungen. Bei einer Abweichung des gemessenen Stroms vom vorgegebenen Referenzwert wird eine Meldung generiert.

Wert		Einstellgro	enzen
Heizstrom Referenzwert	Hier kann der zu überwachende Heiz- strom vorgegeben werden. Eine Abwei- chung wird auf diesen Referenzwert be- rechnet. Die Einstellung von 0,0 A schaltet die Überwachung ab. Eine Anzeige des Stroms ist dann aber weiterhin gegeben.	Min: Max: Standard:	0,0 A 40,0 A 0,0 A
Heizstrom Toleranz	Die hier einstellbare Toleranz stellt die maximal erlaubte Abweichung des aktuell gemessenen Heizstromes zum Referenz- wert dar. Wird die Toleranz über- oder unterschritten, wird eine Warnung gene- riert. Das LED-Band leuchtet gelb und auf dem Touch-Display wird die betreffende Zone mit einem Warnsignal gekennzeich- net.	Min: Max: Standard:	0,0 A 16,0 A 0,5 A
Heizstrom übernehmen	Bei Betätigen der Taste "Heizstrom über- nehmen" wird der aktuell gemessene Heizstrom automatisch als neuer Refe- renzwert zur Stromüberwachung gesetzt.		

5.3.1.3 Aufheizen



Hier lässt sich das Aufheizverhalten jeder einzelnen Zone auswählen.

Funktion	Beschreibung	Einstellungen
Max. Temperatur- abweichung	Alle Zonen werden so aufgeheizt, dass sie nur eine bestimmte Temperaturdif- ferenz zueinander haben dürfen. Dieser Wert wird als Maximale Temperaturab- weichung bezeichnet. Werkseinstellung: 25°C Einstellgrenzen: 1° 100°	Min: 1° Max: 100° Standard: 25°C
Seq. Aufheizen: Reihenfolge	Mit dem sequenziellen Aufheizen wird ein gleichmäßiges Aufheizen aller Zonen gewährleistet. Dadurch werden Spannungen im Werkzeug und die vorzeitige Überhitzung schneller Einzeldüsen vermieden. Die Zonen werden der eingestellten Reihenfolge nach aufgeheizt. Zonen mit demselben Wert werden gleichzeitig aufgeheizt, wobei die maximale Tempe- raturdifferenz eingehalten wird. Sobald alle Zonen einer Aufheizgruppe ihren Sollwert erreicht haben, beginnen die nächsten Zonen (höherer Wert in Reihenfolge) gleichmäßig aufzuheizen. Standardmäßig werden alle Zonen gleichzeitig aufgeheizt (Einstellung 1).	Standard: 1 Alle Zonen heizen gleichzeitig auf
Abkühlgrenzwert	Entsprechend der Reihenfolge des sequentiellen Aufheizens, ist durch Setzen eines Abkühlgrenzwertes pro Zone auch ein sequenzielles Abkühlen in umgekehrter Reihenfolge möglich. Dabei kühlen beim Abschalten des Reglers die Zonen zuerst, die zuletzt aufgeheizt haben. Wenn alle diese Zonen ihren Abkühlgrenzwert erreicht haben, beginnen die nächsten Zonen mit dem Abkühlen. Sobald keine Zone mehr heizt, schaltet der Regler automa- tisch ab. Das Abkühlen wird durch alternieren- des blinken von 🕐 und 🗸 angezeigt. Zum Abbrechen des sequentiellen Abkühlens kann 🕐 betätigt werden. Im daraufhin erscheinenden Fenster kann zwischen sofortigem Abschalten aller Heizzonen und wieder Aufheizen gewählt werden.	Min: 0° Max: 500° Standard: 0°C 0 = Kein sequenzielles Abkühlen

Softstart	Der Softstart ermöglicht ein schonen- des Aufheizen des Werkzeuges. Alle Zonen werden getrennt voneinander schonend auf max. 100°C aufgeheizt, unabhängig von einer höher eingestell- ten Soll-Temperatur. Bis zu einer Tem- peratur von 50 °C wird jede Zone mit einem max. Stellgrad von 50% aufge- heizt. Danach wird diese Stellgrad- begrenzung abhängig vom Istwert langsam bis auf 100% angehoben. Nach Erreichen der 100°C ist der Softstart abgeschlossen und die Zone kann mit voller Leistung heizen.	Standard:	Softstart bei allen Zonen aktiviert
Rampensteigung	Die Rampenfunktion wird bei der Ände- rung eines Sollwertes ausgeführt. Sie bewirkt, dass der neue Sollwert mit einer einstellbaren, konstanten Geschwindig- keit angefahren wird.	Min: Max: Standard:	0,00°C/ sec 99.99 °C/ sec 0°C / sec

5.3.1.4 Werkzeugtest



Der Werkzeugtest testet Fühler und Heizungen und ist insbesondere nach der Erstinstallation oder nach Montagearbeiten einzusetzen, aber auch bei Unregelmäßigkeiten im Normalbetrieb sinnvoll. Der Werkzeugtest erkennt: Vertauschungen von Fühlern, Heizungen und Steckern, Fühlerverpolung und -Kurzschluss. Unabhängig von der Auswahl werden sämtliche Zonen mit erkanntem und nicht deaktiviertem Fühler überwacht.

Zuerst wählt man die Zonen aus, für die man den Werkzeugtest durchführen möchte. Zum Start drückt man den Start-Button mit dem Pfeil nach rechts zeigend. Die ausgewählten Zonen werden nun nacheinander getestet. Der Zustand der Zonen während des Tests wird mit den folgenden Symbolen angezeigt:

Symbol	Bedeutung
0:25	Diese Zone wird aktuell getestet. Die Dauer des Werkzeugtests für diese Zone wird in Minuten:Sekunden angezeigt.
\checkmark	Werkzeugtest ist für diese Zone erfolgreich beendet
\mathbf{X}	Zone in Warteschleife.

Der Werkzeugtest kann jederzeit mit dem Pause-Button III gestoppt und mit dem Stopp-Button \Box abgebrochen werden. Zudem können einzelne Zonen während des Tests mit dem Vorwärts-Button \Box übersprungen werden. Sofern auf einer getesteten Zone ein Fehler festgestellt wird, alarmiert der Regler umgehend und bricht den Test ab.

Nach jedem Test kann über den Button 🗏 das Ergebnis gespeichert werden. Zusätzlich steht das Protokoll des letzten ausgeführten Tests auch noch im nachhinein über den Button zum Export bereit.

Mit dem Unterpunkt "Einstellungen" [©] können die folgenden Funktionen des Werkzeugtest angepasst werden:

Funktion	Beschreibung	Einstellun	gen
Dauer Werkzeugtest	Der Werkzeugtest erkennt normaler- weise eine sinnvolle Dauer, basierend auf der Reaktionsfähigkeit der Zone. Für extreme Heizkreise kann diese Zeit durch Setzen der Dauer übersteuert werden. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, schlägt der Test mit einem Timeout fehl.	Min: Max: Stand- ard:	0 s 900 s AUTO (0 s)
Test abbrechen bei Fehler	Der Werkzeugtest bricht normalerweise ab, sobald der Test für eine Zone fehl- schlägt oder eine der ausgewählten Zonen einen Alarm meldet, um die Su- che nach Verdrahtungsfehlern zu er- leichtern. Dieses Verhalten kann mit diesem Parameter geändert werden, um etwa ein vollständiges Protokoll zu erhalten.	Stan- dard:	Aktiviert

5.3.1.5 Weitere

5.3.1.5.1 Fühlertyp



Hier lässt sich festlegen, welcher Fühlertyp für die Temperaturmessung verwendet wird. Es stehen die beiden Thermoelemente FeCuNi Typ J und NiCrNi Typ K zur Auswahl.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit "Kein Fühler" auszuwählen. In diesem Fall ist entweder kein Fühler vorhanden oder der Fühler wird nicht verwendet. Die ausgewählten Zonen haben damit keinen Istwert und jede temperaturbezogene Alarmierung, Signalisierung und Protokollierung ist deaktiviert.





Achtung!

Es erfolgt weder eine Überwachung auf Über- oder Unterschreiten von Temperaturgrenzwerten, noch wird ein Fühlerbruch signalisiert. Es werden auch keine diesbezüglichen Einträge in der Ereignisliste vorgenommen.

5.3.1.5.2 Max. Stellgrad



Der maximale Stellgrad dient der Begrenzung der Ausgangsleistung der Reglerausgänge. Normalerweise wird der Stellgrad innerhalb der Grenzen 0% bis 100% ausgegeben. Mit einer Stellgradbegrenzung kann die obere Grenze auf einen neuen Wert festgelegt werden. Der Stellgrad wird dann auf diesen neuen Wert begrenzt.

In der Zonenanzeige wird bei Erreichen der Stellgradbegrenzung der Stellgrad in Klammern gesetzt. Im folgenden Beispiel wird in der Zonenanzeige eine Stellgradbegrenzung von 70% angezeigt.

	Zone 2
lst [°C]	235
Soll [°C]	248
Y [%]	(70%)

Anzeige der Stellgradbegrenzung: Stellgrad Y wird aktuell auf 70% begrenzt.

Einstellgrenzen: 0 ... 100% Werkseinstellung: 100%

5.3.2 Betrieb

Im Betrieb sind Funktionen anwählbar, die hauptsächlich während des Prozesses erforderlich sind. Dazu zählt die Hauptansicht zum Ändern von Sollwerten, Stellgraden und Betriebsarten, die Diagnose zur Störungsanalyse, der Kurvenschreiber zur Analyse des zeitlichen Verlaufs von Zonen, die Regelparameter sowie eine Übersicht über alle Parameter, die u.a. als Rezept gespeichert werden können.



Abbildung 12 - Betrieb

Im Folgenden werden diese Funktionen genauer beschrieben.



5.3.2.1 Hauptansicht



In der Hauptansicht werden alle Zonen mit Prozesswerten, Störungen und Informationen über den Betriebszustand angezeigt.

5.3.2.1.1 Generelle Darstellung

Die Darstellung erfolgt nach folgendem Schema:

Zonenzustand	Darstellung
Zone aktiv	Schwarzer Hintergrund
Zone inaktiv	Grauer Hintergrund. Zone ist aus.
Hand	Zone im Handbetrieb, Prozesswerte in blau
Monitor	Zone im Monitorbetrieb, Prozesswerte in orange
Boost	Zone boostet
Standby	Zone im Standby
VFB	Im Feld der Zonenbezeichnung wird das "Verhalten bei Fühlerbruch" dargestellt: VFB =
Störungsicon	Das Störungsicon wird im Feld der Zonenbezeichnung blinkend dar- gestellt. Bei Klick auf das Störungsicon gelangt man zur Diagnose.
Test	Zone für Werkzeugtest ausgewählt
Test*	Zone im Werkzeugtest
Verbund	Die Zone gehört zu einem Aufheiz-Verbund und wird gemeinsam mit anderen Zonen gleichmäßig aufgeheizt.
Verbund*	Diese Zone ist die trägste Zone des Verbundes, die gerade aufgeheizt wird.
Leeres Feld	Ein Feld zur Anzeige eines Prozesswertes bleibt leer, wenn die eingestellte Betriebsart für diesen Prozesswert keine Relevanz hat. Beispiel: Im Monitorbetrieb wird kein Stellgrad ausgegeben, deshalb bleibt die Prozessanzeige für den Stellgrad leer.
(50%)	Die Stellgradanzeige <u>mit einer Klammer</u> bedeutet, dass der Stellgrad in diesem Moment begrenzt wird. Das kann z.B. während der Aufheizphase mit Softstart der Fall sein.

\triangle	Die Istwert-Anzeige mit diesem Symbol signalisiert, dass kein gültiger Istwert gemessen wird. Dieses Symbol tritt nur in Verbindung mit Störungen wie Fühlerbruch oder CAN-Fehler auf.
Optimiert	Der Regler führt eine automatische Ermittlung der Regelparameter aus.

Beispiel:

EW Betrieb • H	IKON Hauptansicht		,	(?)	<u> 17.0</u>	J↓ 09.2019 13:09:32	() © ⊕
2	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	0
lst [°C]	220	220	220	220	250	250	
Soll [°C]	220	220	220	220	250	250	
	Zone 7 Hand	Zone 8 Monitor	Zone 9	Zone 10] -	TA	
lst [°C]	217	23	250	250	229	23	
Soll [°C]	230	0	250	250	280	250	

Abbildung 13 - Beispiel einer Zonenanzeige

Individuelle Zonenanzeige:

Auf der rechten Bildschirmseite befindet sich der Button (bis Firmware 2.3, Button "Anzeige"). Hier lassen sich aus verschiedenen Prozesswerten die Prozesswerte auswählen, die pro Zone dargestellt werden können. So kann die Zonenanzeige mit wenigen Klicks individuell festgelegt werden. Ein Klick auf den Prozesswert bewirkt eine sofortige Änderung in der Darstellung. Pro Zone können maximal vier Prozesswerte angezeigt werden.

Folgende Prozesswerte stehen zur Auswahl:

Prozesswert	Beschreibung
Istwert	Die am Fühler gemessene Ist-Temperatur
Sollwert	Vorgegebene Solltemperatur
Stellgrad	Ausgangssignal des Reglers
Heizstrom	Heizstrom, der durch die Heizungen fließt
Temperaturabweichung	Istwert – Sollwert
Abweichung grafisch	Grafische Darstellung der Regelabweichung mit Hilfe eines Bal- kens. Die Höhe des Balkens entspricht der Regelabweichung. Übersteigt die Regelabweichung den Toleranzbereich, färbt sich der Balken gelb, bei Überschreiten des Grenzwertes Übertem- peratur färbt er sich rot. Der maximale Anzeigebereich der Re- gelabweichung wird mit dem Parameter "Toleranzbereich" fest- gelegt. Einrichten > Überwachung > Temperatur
Regelqualität	An der angezeigten Regelqualität kann abgelesen werden, wie konstant die Zone den eingestellten Sollwert halten kann. 100% bedeutet: Keine Abweichung über längeren Zeitraum. Zonen mit prozessbedingten, kurzzeitigen Toleranzen (Friktion, Spritzzyklus) zeigen eine geringere Qualität an.
Mittlerer Stellgrad	Der mittlere Stellgrad ist der Stellgrad, der im Mittel über eine bestimmte Zeit ausgegeben wurde.
Fehlerstrom (Phase)	Aktuell gemessener Fehlerstrom pro Phase.
Interner Sollwert	Der interne Sollwert ist der Sollwert auf den aktuell geregelt wird. Abhängig von Betriebsbedingungen und Funktionen kann der interne Sollwert vom tatsächlichen Sollwert abweichen. Im Standby Betrieb regelt das Gerät beispielsweise auf die einge- stellte Standby-Temperatur. Der interne Sollwert würde in die- sem Beispiel die Standby-Temperatur anzeigen.

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die verschiedenen Darstellungen:

Darstellung		Bedeutung
lst [°C] Soll [°C]	Zone 1 23 AUS	Zone 1 ist inaktiv, der Ausgang ist deaktiviert. Die Anzeigefelder für die Prozesswerte bleiben ausgegraut. Der Istwert wird angezeigt.
lst [°C] Soll [°C]	Zone 1 235 238	Aktive Zone mit Istwert- und Sollwertanzeige.
Ist [°C] Soll [°C] Y [%] I [A]	Zone 1 235 238 15 8,5	Aktive Zone mit 4 Prozesswerten: - Istwert - Sollwert - Stellgrad - Heizstrom
lst [°C] Soll [°C] ∆T [°C]	Zone 1 240 230	 Aktive Zone mit Istwert und Sollwert sowie grafischer Anzeige der Regelabweichung ∆T. Liegt die Balkenanzeige der Regelabweichung oberhalb der Nulllinie, ist der Istwert zu hoch. Im Beispiel ist der Istwert 10° höher als der Sollwert. Der Anzeigebereich des Balkens entspricht dem Wert des Toleranzbereiches, in diesem Fall 20°.
∆T [°C]	Zone 1	Aktive Zone mit grafischer Anzeige der Regelabweichung. Liegt die Balkenanzeige der Regelabweichung unterhalb der Nulllinie, ist der Istwert zu niedrig.
lst [°C] Soll [°C] ∆T [°C]	Zone 1 Monitor 250 230	Zone 1 im Monitorbetrieb mit Istwert, Sollwert und der grafischen Regelabweichung. Prozesswerte im Monitorbetrieb sind in orange. Der gelbe Balken signalisiert, dass der Istwert sich außerhalb des Toleranzbereiches befindet. Im Beispiel ist der Toleranzbereich 10°, die Regelabweichung beträgt 20°.

lst [°C] Y [%]	Zone 1 Verbund* 235 25	Aktive Zone mit Istwert- und Stellgradanzeige. Die Zone 1 wird im Verbund aufgeheizt. "*" bedeutet, dass diese Zone die Trägste im Aufheizverbund ist. Alle anderen Zonen im Aufheizverbund zeigen "Verbund" ohne "*" an.
lst [°C] Y [%]	Zone 1 Optimiert 235 25	Der Regler ermittelt nach dem Einschalten die optimalen Regelparameter (automatische Optimierung). Sobald die optimalen Regelparameter gefunden sind, erlischt der Text "Optimiert".
lst [°C] Soll [°C]	Zone 1 Hand 235 238	Zone 1 im Handbetrieb Prozesswerte im Handbetrieb sind in blau.
lst [°C] Soll [°C]	<mark> -</mark> 200 238	Zone mit Störungsanzeige "Negative Temperaturabwei- chung". Das Warnsignal mit gelbem Hintergrund blinkt. Beim Betätigen des Warnsignals gelangt man zur Diagnose.
lst [°C] Soll [°C] Y [%]	Zone 2 235 248 (70)	Aktive Zone mit 3 Prozesswerten: In diesem Beispiel: - Istwert - Sollwert - Stellgrad: Stellgrad wird aktuell auf 70% begrenzt.
lst [°C] Y [%]	Zone 1 Monitor 250	Zone 1 im Monitorbetrieb mit Istwert und Stellgrad. Die Anzeige des Stellgrades bleibt leer, weil in der Betriebs- art Monitorbetrieb kein Stellgrad ausgegeben wird (Ausgang ist abgeschaltet).
lst [°C] Soll [°C]	Zone 1 Boost 235 260	Zone 1 befindet sich im Boost-Modus. Anzeige in diesem Beispiel: - Istwert - Boost-Sollwert (parametrierter Sollwert plus Boost- Anhebung)
lst [°C] Soll [°C]	Zone 1 Standby 120 120	Zone 1 befindet sich im Standby. Das LED Band leuchtet gelb Anzeige in diesem Beispiel: - Istwert - Standby-Sollwert


5.3.2.1.2 Ändern von Sollwert und Stellgrad

Um in der Hauptansicht Sollwert und Stellgrad zu ändern, muss man lediglich auf eine Zone klicken.

Daraufhin öffnet sich der Editier-Modus mit Selektionsbuttons in der oberen, rechten Bildschirmhälfte sowie eine numerische Tastatur zur Werteingabe.

Zuerst wählt man die Zonen, für die man eine Änderung durchführen will. Dies kann durch gezieltes Anklicken der Zonen erfolgen, oder über den Auswahlbutton "Alle". Sind im Schnellstart auch Gruppen definiert, erscheinen diese ebenfalls in der Auswahl. Durch Klick auf eine Gruppe werden die dazugehörigen Zonen automatisch angewählt.

Nun lassen sich durch Eingabe eines Wertes und anschließendes Betätigen der OK-Taste für die ausgewählten Zonen der Sollwert oder der Stellgrad ändern, je nachdem welche Betriebsart bei den selektierten Zonen aktiv ist.

5.3.2.1.3 Boost-Funktion aktivieren

Möchte man die selektierten Zonen boosten, ist der Selektionsbutton "Boost" zu betätigen. Daraufhin öffnet sich ein Fenster zum Aktivieren der Boost-Funktion. Durch Betätigen des Boost-Buttons wird der Boostvorgang gestartet. Der Hintergrund des Boost-Buttons färbt sich und signalisiert damit, dass der Boost ausgeführt wird. Der Hintergrund des Buttons agiert wie ein Fortschrittsbalken, nur in anderer Richtung. Mit zunehmender Dauer wird der farbliche Hintergrund geringer, bis das Boosten beendet ist. So kann man mit einem Blick erkennen, wie lange der Boost-Vorgang noch andauert.

Beispiel	
₿л	Boost-Funktion nicht aktiviert.
₿л	Boost-Funktion eben gestartet.
₿л	Der Boostvorgang läuft bereits zur Hälfte der Boostzeit.
₿л	Der Boostvorgang läuft nur noch für 1/4 der Boostzeit.

5.3.2.1.4 Betriebsart ändern

Um die Betriebsart zu ändern, geht man genauso vor wie in Kapitel 5.3.1.1.2 beschrieben. Durch Betätigen des Selektions-Buttons "Betriebsart" öffnet sich das Fenster zur Einstellung der Betriebsart. Nun muss man lediglich dem geführten Dialog folgen:

- 1. Zonen auswählen, für die man die Betriebsart ändern möchte und für diese die Betriebsart auswählen
- 2. Durch Betätigen des Bestätigungs-Buttons wird die Auswahl übernommen.

<u>EWIKON</u>

5.3.2.2 Diagnose



Das Menü Störungen bietet eine komfortable Übersicht und Erklärungen über anliegende Meldungen bzw. Alarme. Zur schnellen Hilfe im Fehlerfall kann zusätzlich die Fehlerbehandlung aufgerufen werden. Diese enthält Informationen und Erklärungen über Fehlerart und Ursache.

Vorgehensweise:

- Zuerst links eine anstehende Warnung bzw. Alarm auswählen.
- Auf der rechten Seite erscheint eine Erklärung zu dem Fehler.
- Mit や kann in die Fehlerbehandlung navigiert werden (siehe Kapitel 5.3.2.2.3.).



Kritische Fehler müssen mit V quittiert werden. Andernfalls kann die betroffene Zone nicht wieder eingeschaltet werden.

5.3.2.2.2 Ereignisse



Die Ansicht Ereignisse enthält eine Liste mit datums- und zeitabhängigen Reglerinformationen. Neben allen auftretenden Warnungen oder Alarmen werden auch Benutzeranmeldungen oder Parametereinstellungen dokumentiert. Die Liste wird automatisch gefüllt und überschrieben. Dadurch werden immer die letzten 1000 Einträge angezeigt. Die Ereignisliste ist auch Teil der Servicedatei (siehe Kapitel 5.3.3.3) und kann demnach zur Auswertung gespeichert und exportiert werden.

5.3.2.2.3 Fehlerbehandlung

Sobald der Regler über eine Zustandsänderung warnt oder alarmiert erscheint das Störungssymbol \triangle in der Statusleiste. Anstehende Warnungen und Alarme werden zudem stets als Symbol in der betreffenden Zone angezeigt. Dadurch liefert bereits die Hauptansicht Informationen über den aktuellen Zonenzustand. Zudem alarmiert die Statusanzeige des Reglers (LED-Band) entsprechend der Meldung über eine Farbänderung. Demnach werden Warnungen durch ein gelbes LED-Band und Alarme durch ein rotes LED-Band signalisiert.

Warnmeldungen weisen den Anlagenbetreiber auf mögliche Probleme hin. Der Produktionsbetrieb wird jedoch fortgeführt. Durch eine auftretende Alarmmeldung ist hingegen ein Eingriff des Anlagenbetreibers erforderlich. Für kritische Alarme kann zudem eine Fehlerquittierung bzw. ein Geräteneustart notwendig sein. Eine detaillierte Aufstellung aller Warnungen und der Alarme enthält Kapitel 5.3.2.2.4.

Vorgehensweise im Fehlerfall (Beispiel Fehlermeldung "Triac defekt"):

Beispiel 1 \rightarrow Zur Fehlerbehandlung über Navigationsmenü



oder

Beispiel 2 \rightarrow Zur Fehlerbehandlung über direkte Meldung in betroffener Zone





Sofern im Beispiel 2 mehrere Zonen alarmieren, werden die Meldungen für diese Zone gefiltert dargestellt. Zur Übersicht aller Meldungen \overleftarrow{V} betätigen.

Nach dem Navigieren in Serscheinen mögliche Ursachen zur anstehenden Meldung. Jede Ursache beinhaltet Erklärungen, die Schritt für Schritt bei der Meldungsbeseitigung unterstützen.



Die Fehlerbehebung liefert mögliche Ursachen zur anstehenden Meldung. Es kann trotzdem vorkommen, dass eine nicht dokumentierte Ursache für die anstehende Meldung verantwortlich ist.

Die einzelnen Ursachen können sukzessive geprüft werden. Innerhalb einer Ursache kann zudem mit \triangleleft und \triangleright zwischen den Anweisungsschritten vor und zurück navigiert werden.

5.3.2.2.4 Warnungen und Alarme

Symbol / Status	Beschreibung	Ursache	Alarmbuchse
<mark>}+</mark>	Positive Temperaturabweichung Die aktuelle Isttemperatur liegt oberhalb des eingestellten Toleranzbereichs.	- Einstellgrenze	Sammelwarnung
<u> </u>	Negative Temperaturabweichung Die aktuelle Isttemperatur liegt unterhalb des eingestellten Toleranzbereichs.	- Einstellgrenze	Sammelwarnung
	Stromabweichung Der aktuelle Heizstrom überschreitet den eingestellten Toleranzwert	 Toleranzwert Heizungsdefekt Netzspannungs- schwankung 	Sammelwarnung
<mark>~~\</mark> *	Stellgradabweichung Der mittlere Stellgrad überschreitet den eingestellten Toleranzwert.	 Überspritzung Alterung der Heizung Defekte parallele Heizung Heizungsdefekt Einstellgrenze Triac 	Sammelwarnung
Ø	Fühlerspannung Die Spannung an der Fühlerleitung ist unzulässig hoch.	 Verdrahtungsfehler Verbindung zur Nachbarzone Isolationsschaden 	Sammelwarnung
ए	Netzspannung Schwankungen der Netzspannung detektiert.	- Netzspannungs- schwankungen	Sammelwarnung
<u> </u>	Fehlerstrom In der betroffenen Phase fließt ein Fehlerstrom.	- Feuchtigkeit - Isolationsschaden	Sammelwarnung
oder	Fühlerbruch Die Zone hat keine Verbindung zum Fühler.	 Fühlerverbindung im Regler in der Anschluss- leitung im Werkzeug 	Sammelwarnung oder Sammelalarm
	Abschalttemperatur Die aktuelle Temperatur liegt oberhalb der maximal zulässigen Temperatur.	- Einstellgrenze - Handbetrieb - Verdrahtungsfehler	Sammelalarm

pro CONTROL Handbuch

	Übertemperatur Die aktuelle Temperatur liegt oberhalb des Grenzwerts Übertemperatur.	- Einstellgrenze - Handbetrieb - Verdrahtungsfehler	Sammelalarm
₿⊽	Untertemperatur Die aktuelle Temperatur liegt unter- halb des Grenzwerts Untertemperatur.	- Einstellgrenze - Handbetrieb - Heizleistung - Verdrahtungsfehler	Sammelalarm
۲^w]	Keine Verbindung zur Last Beim Ansteuern der Ausgänge mit einem Stellgrad > 0% fließt kein Strom	 Verbindung zum Werkzeug Kabel/Stecker oder Heizung defekt Triac defekt Triac Koppler defekt 	Sammelwarnung
	Fühlerpolarität Die Polarität des Fühlers ist ver- tauscht. Steigende Temperaturen werden als negative Temperaturwerte erfasst. Sofern die Polarität korrigiert wurde, muss das Fühlerkabel einmalig vom Regler entfernt werden um den Fehler zu quittieren.	- Verdrahtungsfehler	Sammelalarm
(F)	Sicherung defekt Trotz Ansteuerung der Ausgänge fließt kein Strom.	- Sicherung außen - Sicherung innen - Isolationsschaden	Sammelalarm
<u>S</u>	Triac defekt Ohne Ansteuerung der Ausgänge fließt ein Strom.	- Triac	Sammelalarm
™ 7 ▲	Relaisfehler Das Ausgangsrelais der betroffenen Zone ist defekt.	- Interner Hardwarefehler	Sammelalarm
	Lastkurzschluss Der fließende Strom ist unzulässig hoch.	- Verdrahtungsfehler - Isolationsschaden - Heizung	Sammelalarm
CAN	Interner Busfehler Keine Kommunikation zur betroffenen Leistungskarte.	 Identische Adressvergabe Kommunikation gestört Abschlusswiderstand Hardware defekt 	Sammelalarm
	Systemfehler Die Leistungskarte hat einen Hardwarefehler detektiert.	- Interner Hardwarefehler	Sammelalarm
223	Fehler im Geräteverbund Die Kommunikation im Geräteverbund funktioniert nicht.	- Verbindungsfehler - Konfigurationsfehler	Sammelalarm

5.3.2.3 Kurvenschreiber



Der Kurvenschreiber dient zur Analyse des Regelverhaltens von Zonen, indem der zeitliche Verlauf der Prozesswerte Istwert, Sollwert und Stellgrad in einem Kurvendiagramm dargestellt werden. Der maximale Aufzeichnungsbereich beträgt 12 Stunden.

Die Kurvendarstellung erfolgt im Fenster mit schwarzem Hintergrund. Rechts auf dem Bildschirm befinden sich die Pfeiltasten, mit denen die Zonen für die Anzeige selektiert werden können. Das heißt, auf dem Kurvenfenster wird immer nur eine Zone mit den drei Prozessgrößen Istwert, Sollwert und Stellgrad dargestellt. Welche der Prozesswerte zur Anzeige kommen sollen, kann durch Klick auf den Prozesswert festgelegt werden. Bei einem Häkchen erfolgt die Anzeige - fehlt das Häkchen, wird der Prozesswert ausgeblendet.

Am unteren Ende des Bildschirms befinden sich weitere Buttons, mit denen sich folgende Einstellungen vornehmen lassen:

15 Min	Der Anzeigebereich des Kurvenschreibers beträgt 15 Minuten.
60 Min	Der Anzeigebereich des Kurvenschreibers beträgt 60 Minuten.
4 Std.	Der Anzeigebereich des Kurvenschreibers beträgt 4 Stunden.
Ð	Zoom in Der Anzeigebereich des Kurvenschreibers wird verkleinert.
Q	Zoom Out Der Anzeigebereich des Kurvenschreibers wird vergrößert.
	Der Anzeigebereich lässt sich auch durch Berührung zoomen. Hierfür muss man den gewünschten Bereich horizontal markieren. D.h. man setzt den Anfangspunkt durch Berühren der Oberfläche und wischt nach rechts. Daraufhin wird der Anzeigebereich grau markiert. Sobald die Touch-Oberfläche nicht mehr berührt wird vergrößert sich der markierte Bereich auf die maximal darstellbare Größe des Anzeigefensters.
\rightarrow	Der Anzeigebereich wird so verändert, dass die aktuellen Werte im rechten Abschnitt erscheinen.
Ō	Screenshot Der Anzeigebereich des Kurvenschreibers wird lokal auf dem Gerät abgespeichert.
\bigtriangledown	Durch das Betätigen dieses Buttons erscheint ein neues Fenster, bei dem die Zonen ausgewählt werden können, die im Kurvenschreiber dargestellt werden.



Im Menüpunkt "Regelung" stehen Einstellungen zur Verfügung, mit denen das Regelverhalten von Zonen beeinflusst werden kann. Zum einen sind es die Regelparameter des Regelalgorithmus und zum anderen das Heizsignal, das an die Heizungen geführt wird.

5.3.2.4.1	Regeldynamik
-----------	--------------

Funktion	Beschreibung	Einstellu	ngen
Automatische Optimierung	Die automatische Regeloptimierung bestimmt die P-, I- und D-Anteile des Reglers selbständig. Dies geschieht nur für die Zonen im Regelbetrieb direkt nach Einschalten der Ausgänge und wird im Statustext unterhalb der Zonen- bezeichnung mit "Optimiert" gekenn- zeichnet. Welche Zonen beim Einschal- ten automatisch optimiert werden sollen, kann durch Aktivieren und Deaktivieren der Funktion vorgenommen werden. Dazu wählt man zuerst die Zonen aus und aktiviert / deaktiviert die Funktion mit den entsprechenden Buttons.	Standard:	automatische Optimierung aktiv
P-Anteil	P-Band des PID-Reglers. Der Stellgrad wird vor Erreichen des Sollwertes linear zurückgenommen. Ein Vergrößern des P-Bandes bewirkt ein trägeres Einschwingverhalten.	Min: Max: Standard:	0% 100% 5%
I-Anteil	I-Anteil des PID-Reglers. In dieser Einstellung wird die Nachstell- zeit TN des PID-Reglers vorgegeben. Ein Vergrößern der Nachstellzeit be- wirkt ein trägeres Einschwingverhalten.	Min: Max: Standard:	0 s 999 s 80 s
D-Anteil	D-Anteil des PID-Reglers. In dieser Einstellung wird die Vorhalte- zeit TV des PID-Reglers vorgegeben. Die Vorhaltezeit wirkt nur bei schnellen Änderungen des Istwertes. Ein Vergrö-	Min: Max: Standard:	0 s 999 s 16 s



ßern der Vorhaltezeit bewirkt ein dynamischeres Einschwingverhalten. TV=0 schaltet den D-Anteil aus.

Zur Änderung einer der PID-Parameters geht man wie folgt vor:

- Zuerst links die Zonen auswählen, deren Parameter geändert werden soll.
- Auf der rechten Seite eine den gewünschten Parameter auswählen.
- Mit 🚟 das Feld zur Eingabe des Wertes öffnen.
- Im Eingabefenster den gewünschten Wert eingeben.
- Mit OK bestätigen.

5.3.2.4.2 Heizsignal

Durch Klick auf den Selektionsbutton – gelangt man zur Auswahl des Heizsignals. Prinzipiell wird beim Heizsignal zwischen Pulsbetrieb und Phasenanschnitt unterschieden. Pulsbetrieb und Phasenanschnitt sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten die Heizungen anzusteuern.

Einstellung	Beschreibung
Pulsbetrieb	Im Pulsbetrieb wird der Heizausgang mit voller Spannung in einem bestimmten Verhältnis ein- und ausgeschaltet. Dabei bestimmt der vom Regler berechnete Stellgrad das Verhältnis von Ein- zur Ausschaltzeit. Ein Stellgrad von 25% bewirkt z.B., dass der Ausgang für eine Zeiteinheit eingeschaltet ist, und dann für 3 Zeiteinheiten abgeschaltet bleibt. Bei höherem Stellgrad liefert die Ansteuerung im Pulsbetrieb ein besse- res Regelverhalten. Der Ausgang schaltet die Spannung im Nulldurch- gang, was u.a. einen geringeren Verschleiß der Heizung zur Folge hat. Werkseinstellung: Alle Zonen im Pulsbetrieb
Phasen- anschnitt	Beim Phasenanschnitt wird die Spannung am Heizausgang proportional zum berechneten Stellgrad ausgegeben. Bei kleinerem Stellgrad liefert die Ansteuerung über Phasenanschnitt ein besseres Regelverhalten. Die Ansteuerung ist aber im Vergleich zum Pulsbetrieb nicht so verschleißarm. Werkseinstellung: Alle Zonen im Pulsbetrieb
Gemischt	Bei dieser Einstellung wird eine Kombination aus beiden Betriebsarten aktiv, die die Vorteile beider Betriebsarten vereint. Werkseinstellung: Alle Zonen im Pulsbetrieb

Zur Änderung des Heizsignals geht man wie folgt vor:

- Zuerst links die Zonen auswählen, deren Heizsignal geändert werden soll.
- Auf der rechten Seite das gewünschte Heizsignal auswählen.
- Mit √ die Auswahl bestätigen.

5.3.2.4.3 Alarmierung

Durch Anwählen des Selektionsbutton

Funktion	Beschreibung
Lasterkennung	Die Lasterkennung alarmiert, wenn bei ausgegebenem Stellgrad kein Strom fließt. Dadurch wird erkannt, ob eine Heizung korrekt ange- schlossen ist. Eine zuverlässige Lasterkennung erfordert einen Strom von mindestens 100 mA.
	In der Auswahl "Lasterkennung" kann die Funktion deaktiviert werden. Die deaktivierte Lasterkennung wird in der Zonenauswahl mit – dar- gestellt.
	Diese Funktion kann nur bei Leistungskarten mit Firmware 3.5 oder höher abgeschaltet werden. Für Leistungskarten mit Firmware 3.4 oder geringer ist die Eingabe blockiert und wird mit angezeigt.
Überlast- erkennung	Die Überlasterkennung unterbindet das Einschalten der Ausgänge bei Überlast (> 17 A), z. B. durch Kurzschluss. Dadurch kann ein Auslösen der Sicherung und damit deren Austausch vermieden werden.
	In der Auswahl "Überlasterkennung" kann die Funktion deaktiviert wer- den. Dadurch können die Ausgänge auch bei hohen Strömen (>17 A) eingeschaltet werden. Die deaktivierte Überlasterkennung wird in der Zonenauswahl mit – dargestellt.
	Diese Funktion kann nur bei Leistungskarten mit Firmware 2.7 oder höher abgeschaltet werden. Für Leistungskarten mit Firmware 2.6 oder geringer ist die Eingabe blockiert und wird mit angezeigt.
	Achtung! Es erfolgt keine Überlasterkennung mehr. Dadurch dienen nur noch die Sicherungen zum Schutz vor zu hohen Strömen.
Verzögerung Sicherung de- fekt	Eine Verzögerung bedeutet, dass die Störung erst signalisiert wird, nachdem sie eine eingestellte Zeit anlag. Dadurch kann die Empfind- lichkeit auf Netzstörungen reduziert werden.
Erkennung Re- laisfehler	Relaisfehler alarmieren, wenn das Ausgangsrelais nicht wie erwartet geöffnet bzw. geschlossen ist. Im Falle einer mechanischen Beschädi-

gung des Relais kann der Ausgang nicht mehr sicher geschaltet werden.

Diese Funktion ist erst bei Leistungskarten mit Firmware 4.2 oder höher schaltbar. Für Leistungskarten mit Firmware 4.1 oder geringer ist die Eingabe blockiert und wird mit angezeigt.

Erkennung Triac defekt Die Erkennung eines defekten Triacs alarmiert, dass ein Strom fließt, obwohl kein Stellgrad ausgegeben wird. Dadurch wird einem unkontrollierten Aufheizen vorgebeugt, bevor etwa eine Übertemperatur alarmiert wird.



Achtung! Es erfolgt keine Triac Überwachung mehr. Dadurch wird nur noch abgeschaltet, wenn Grenztemperaturen überschritten werden. Diese müssen in jedem Fall anwendungsspezifisch eingestellt sein.

5.3.2.4.4 Alle Parameter



Hier werden alle Parameter in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt, die zusätzlich als Rezept abgespeichert werden kann. Zudem lässt sich ein vorhandenes Rezept laden.

In den Zeilen finden sich die einzelnen Parameter, die in den Spalten einer Zone zugeordnet sind. Durch vertikales Scrollen gelangt man zu weiteren Parametern, ein horizontales Scrollen zeigt weitere Zonen an.

Funktion	Beschreibung
Rezept spei- chern	Mit dem Button "Speichern" lässt sich der gesamte Parametersatz lokal auf dem Gerät in einer Datei abspeichern. Nach Betätigen öffnet sich ein Dialog zur Auswahl des Speicherortes und zur Eingabe des Namens.
	Nach Auswahl des gewünschten Speicherortes erscheint im Auswahlfeld eine Datei mit dem Namen "< Neue Rezeptdatei >". Durch Anwahl dieser Datei und Drücken des Bestätigungsbuttons gelangt man zur Eingabe des Dateinamens. Dieser wird mit der Taste Return ← übernommen.
Rezept laden	Der Button "Öffnen" ermöglicht ein bereits erstelltes Rezept in den Regler zu laden. Dies ist die einfachste Möglichkeit, mit wenigen Klicks den Regler in Betrieb zu nehmen. Nach Betätigen öffnet sich der Dialog um die Rezeptdatei auszuwählen. Zuerst ist das Verzeichnis auszuwählen (Lokal oder eventuell einen an der Front gesteckten USB-Stick). Schließ- lich wählt man die gewünschte Rezeptdatei aus und zeigt diese durch Drücken des Bestätigungsbuttons √auf dem Bildschirm an.
	Nun kann man die Parameter VOR Übernahme in den Regler nochmals prüfen. Es erscheint die Abfrage, ob man den Parametersatz übernehmen möchte. Durch Drücken des Bestätigungsbuttons \checkmark erfolgt das Laden in den Regler, ein Drücken des X bricht den Vorgang ab und man gelangt wieder zur Parameterübersicht.

5.3.3 Einstellungen

Unter "Einstellungen" werden alle gerätespezifischen Einstellungen vorgenommen. Dies sind in der Regel Parameter, die nur einmalig einzustellen sind. Dazu zählen Sprache, Temperatureinheit, Datum / Uhrzeit, die Zeitschaltuhr, die Benutzerverwaltung sowie die Dateiverwaltung. Ebenso kann die Kommunikation mit externen Geräten spezifiziert werden. Darüber hinaus befinden sich unter "Einstellungen" auch alle service- und supportrelevanten Themen wie Geräteinformationen, Firmwareupdate, Servicedatei, Support und Werkseinstellungen.



Abbildung 14 - Einstellungen

5.3.3.1 Gerät

5.3.3.1.1 Sprache



Einstellungen > Gerät > Sprache

Durch Auswahl der entsprechenden Flagge kann man die Sprache der Bedienoberfläche festlegen. Beim Betätigen der Zeile, in der sich die Flagge befindet, wird diese farblich markiert. Zur Übernahme der ausgewählten Sprache muss die Auswahl mit dem Button "Änderungen übernehmen" bestätigt werden. Daraufhin werden zur Laufzeit alle Texte in der neuen Sprache dargestellt und die ausgewählte Sprache mit einem Häkchen markiert.

5.3.3.1.2 Temperatureinheit



Hier lässt sich die Temperaturanzeige wahlweise auf °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) einstellen. Beim Betätigen der entsprechenden Zeile im linken Fenster des Displays wird diese farblich markiert. Zur Übernahme muss die Auswahl mit dem Button "Änderungen übernehmen" bestätigt werden. Daraufhin werden zur Laufzeit alle Anzeigen in der ausgewählten Temperatureinheit dargestellt. Die ausgewählte Temperatureinheit wird mit einem Häkchen markiert.

5.3.3.1.3 Datum / Uhrzeit



Auf dieser Seite lässt sich die Uhrzeit des Reglers mit den Angaben Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute exakt einstellen. Besonders bei Prozesswerten und Ereignissen, die mit Zeitstempel aufgezeichnet werden, ist eine exakte Uhrzeit von großer Bedeutung.

Um das Datum oder die Uhrzeit zu ändern, muss man

- 1. mit den Pfeiltasten den entsprechenden Wert für Jahr, Monat, Tag, Stunde oder Minute einstellen.
- 2. Ein Drücken der Pfeiltaste erhöht (△) / vermindert (▽) den Wert im farblich markierten Feld.
- 3. Die Änderungen werden durch Betätigen des Buttons \checkmark übernommen.

5.3.3.1.4 Zeitschaltuhr



Mit der Zeitschaltuhr lassen sich die Ausgänge zu bestimmten Tagen und Uhrzeiten automatisiert ein- und ausschalten.

Die notwendigen Einstellungen sind dem geführten Dialog (1. 2. 3. 4.) zu entnehmen. Man geht wie folgt vor:

- Zuerst aktiviert man die Tage, an denen ein automatisiertes Ein- und Ausschalten gewünscht ist. Hierzu klickt man in das Feld des entsprechenden Wochentages (Mo=Montag, Di = Dienstag usw.). Daraufhin wird der Wochentag mit einem ✓ markiert und im unteren Teil des Fensters werden Uhrzeiten für das Ein- und Ausschalten vorgeschlagen. Das Häkchen symbolisiert, dass an diesem Tag ein automatisiertes Ein- und Ausschalten erfolgt. Durch nochmaliges Betätigen dieses Feldes wird das Häkchen ausgeblendet, was ein automatisiertes Ein- und Ausschalten deaktiviert.
- Um die Zeiten f
 ür Ein (Einschalten) und Aus (Ausschalten) zu
 ändern, klickt man in das dazugeh
 örige Feld. Auf der rechten Seite öffnet sich ein weiterer Dialog, der es erlaubt, die ausgew
 ählte Uhrzeit mit den Pfeiltasten einzustellen. Jedes Dr
 ücken der Pfeiltaste erh
 öht (△) / vermindert (▽) den Wert im farblich markierten Feld.
- 3. Die Änderungen werden durch Betätigen des Buttons "Änderungen übernehmen" ✓ aktiviert.
- 4. Mit X schließt man den Dialog.

Sobald die Zeitschaltuhr aktiviert ist, erscheint in der Menüzeile rechts neben Datum und Uhrzeit ein Wecker-Symbol.

5.3.3.1.5 Benutzerverwaltung



Das Regelgerät ist gegen unberechtigte Einstellungen durch Benutzerebenen geschützt. Jede Benutzerebene bestimmt, welche Änderungen erlaubt sind. Es gibt vier Benutzerebenen: Anzeige, Bedienung, Einrichtung und Administration. Jedem Benutzerlevel kann ein eigenes Passwort zugeordnet werden.



Bei Auslieferung sind folgende Passwörter hinterlegt: Bedienung: 111111 ; Einrichtung: 202020 ; Administration: 170266 Um einen Benutzerlevel zu ändern, genügt ein Anklicken der entsprechenden Zeile in den verfügbaren Benutzerlevels. Das Feld wird farblich markiert. Zur Übernahme des neuen Benutzerlevels ist der Bestätigungsbutton zu drücken. Daraufhin wird der Nutzer nach dem Passwort für diese oder die nächst höhere Ebene gefragt. Mit einem Klick auf "Anmelden" gelangt man zur Eingabe des Passwortes, das mit der Taste Return ← übernommen wird. Je höher die Benutzerebene, desto mehr Änderungen sind erlaubt. Folgende Änderungsmöglichkeiten sind den einzelnen Benutzerebenen zugeordnet:

Benutzerebene	Änderungsmöglichkeiten
Anzeige	Keine Änderungsmöglichkeiten Nur Navigation
	 Sollwerte Aktivierung Boost Aktivierung Standby Betriebsarten Diagnose
Bedienung	Verriegelt: Parametrierung Fehlerbehandlung Werkzeugtest Benutzerverwaltung Werkseinstellung
Einrichtung	 Sollwerte Aktivierung Boost Aktivierung Standby Betriebsarten Parametrierung Werkzeugtest Diagnose inkl. Fehlerbehandlung Verriegelt: Benutzerverwaltung Werkseinstellung
Administration	Keine Einschränkungen

Der Administrator kann die Passwörter ändern und löschen.

Funktion	Beschreibung
Passwort ändern	Die Benutzerebene auswählen, für die der Administrator das Passwort ändern möchte. Diese wird farblich markiert. Anschließend auf Pass- wort ändern klicken. Es erscheint eine Kontrollabfrage, ob man das Passwort wirklich abändern möchte. Bei einer Bestätigung gelangt man zur Eingabe des neuen Passwortes, das mit Return ↩ über- nommen wird. Zur Kontrolle muss das neue Passwort ein zweites Mal eingegeben werden. Es erscheint daraufhin eine kurze Meldung am unteren Bildschirmrand, dass das Passwort erfolgreich geändert wurde.
Passwort deaktivieren	Zuerst muss man die Benutzerebene auswählen, für die der Administ- rator das Passwort deaktivieren möchte. Diese wird daraufhin farblich markiert. Anschließend auf Passwort deaktivieren klicken. Es erscheint eine Kontrollabfrage, ob man das Passwort wirklich deaktivieren möchte. Nach einer Bestätigung erscheint eine kurze Meldung am unteren Bildschirmrand, dass das Passwort erfolgreich deaktiviert wurde.
Passwort vergessen ?	Durch Klick auf "Passwort vergessen" gelangt man zur Information, wie ein neues Passwort angefordert werden kann. Man erhält vom Support ein Tagespasswort für die Benutzerebene Administration. Die Kontaktdaten des Supports sind im Menüpunkt Service zu finden (Einstellungen > Service > Support).

5.3.3.1.6 Dateiverwaltung



In der Dateiverwaltung lassen sich Dateien, die sich lokal auf dem Regler befinden z.B. auf einen USB-Stick kopieren oder verschieben und man kann Dateien umbenennen oder löschen. Hierfür muss man lediglich den geführten Dialog Schritt für Schritt befolgen.

Funktion	Beschreibung
Datei kopieren	Mit dieser Funktion wird eine Datei in ein neues Zielverzeichnis kopiert. Die lokale Datei bleibt dabei erhalten.
	Um eine Datei zu kopieren sind aus der Liste der verfügbaren Dateien eine oder mehrere Dateien durch Klick auf den Dateinamen zu selek- tieren. Anschließend öffnet sich der Dialog auf der rechten Bildschirmhälfte. Ein Klick auf "Kopieren" und "Auswahl bestätigen" aktiviert den Kopiervorgang. Es erscheint der Dialog zur Auswahl des Zielverzeichnisses. Durch Drücken des Pfeils lässt sich das Zielver- zeichnis ändern. Nach Auswahl des gewünschten Zielverzeichnisses bestätigt man den Kopiervorgang \checkmark oder man bricht den Vorgang mit X ab. Ein erfolgreiches Kopieren wird mit einer kurzen Mitteilung am unteren Bildschirmrand angezeigt.
Datei verschieben	Mit dieser Funktion wird eine Datei in ein neues Zielverzeichnis verschoben, d.h. die Datei befindet sich danach nicht mehr im Ursprungsverzeichnis. Man muss aus der Liste der verfügbaren Dateien eine oder mehrere Dateien durch Klick auf den Dateinamen selektieren. Anschließend öffnet sich der Dialog auf der rechten Bildschirmhälfte. Ein Klick auf "Verschieben" und "Auswahl bestätigen" aktiviert das Verschieben. Es erscheint der Dialog zur Auswahl des Zielverzeichnisses. Durch Drücken des Pfeils lässt sich das Zielverzeichnisses bestätigt man den Vorgang mit ✓ oder man bricht den Vorgang mit X ab. Ein erfolgreiches Verschieben wird mit einer kurzen Mitteilung am unteren Bildschirmrand angezeigt.
Datei umbenennen	Um eine Datei umzubenennen in der Liste der verfügbaren Dateien eine Datei durch Klick auf den Dateinamen selektieren. Anschließend öffnet sich der Dialog auf der rechten Bildschirmhälfte. Ein Klick auf "Umbenennen" und "Auswahl bestätigen" aktiviert den Dialog zur Eingabe des neuen Namens, der mit der Taste Return übernommen wird. Ein erfolgreiches Umbenennen wird mit einer kurzen Mitteilung am unteren Bildschirmrand angezeigt.
Datei löschen	Um eine Datei zu löschen muss man in der Liste der verfügbaren Dateien eine oder mehrere Dateien durch Klick auf den Dateinamen selektieren. Anschließend öffnet sich der Dialog auf der rechten Bild- schirmhälfte. Ein Klick auf "Löschen" und "Auswahl bestätigen" löscht die ausgewählten Dateien.

5.3.3.2 Kommunikation

Unter Kommunikation befinden sich Einstellungen und Funktionen, die zum Kommunizieren, Signalisieren mit und zur externen Steuerung durch eine Spritzgussmaschine notwendig sind.

5.3.3.2.1 Ethernet



Ethernet bezeichnet die Netzwerkschnittstelle des Reglers. Das Menü zeigt die Parameter der Ethernet-Schnittstelle wie z. B. IP-Adresse, die für einen Datenaustausch mit dem Regler über das FE3-Protokoll oder OPC UA (Euromap 82.2) notwendig sind.

Funktion	Beschreibung
IP-Adresse	Zeigt die aktuelle IP-Adresse des Reglers. Einstelloptionen: Automatisch → Mit dieser Einstellung erwartet das Gerät eine automati- sche Vergabe der IP-Adresse durch einen sogenannten DHCP-Server. Manuell → Diese Einstellung erlaubt die manuelle Eingabe der IP-
	Adresse. Werkseinstellung: Automatisch
Subnetzmaske	Einstelloptionen: Automatisch → Mit dieser Einstellung erwartet das Gerät eine automati- sche Vergabe der IP-Adresse durch einen sogenannten DHCP-Server. Manuell → Diese Einstellung erlaubt die manuelle Eingabe der IP- Adresse. Werkseinstellung: Automatisch
Standard-Gateway	Einstelloptionen: Automatisch → Mit dieser Einstellung erwartet das Gerät eine automati- sche Vergabe der IP-Adresse durch einen sogenannten DHCP-Server. Manuell → Diese Einstellung erlaubt die manuelle Eingabe der IP- Adresse. Werkseinstellung: Automatisch



Protokolle (nicht einstellbar)	Verfügbare Ethernet Protokolle:
	Feller FE3BUS → UDP8070
	Proprietäres ASCII Protokoll, dass die Regler Funktionen nahezu vollum- fänglich abbildet – Eine Protokollspezifikation ist auf Anfrage abrufbar.
	OPC UA (OPC40082-2) → TCP4840
	Entsprechend der Euromap 82.2 werden vom pro CONTROL Heißkanal- regler Statusinformationen, allgemeine Informationen und ermittelte Pro- zessdaten bereitgestellt. Zudem sind Heißkanalregler von der Spritzguss- maschine parametrierbar. Neben Betriebsmodi und Sollwerten können auch Alarmgrenzen und der Aufheizvorgang angepasst werden, sodass Euromap 82.2 nahezu alle prozessrelevanten Parameter über die Steue- rung der Spritzgussmaschine einstellbar macht. Sofern daher eine Spritz- gussmaschine über die Euromap 82.2 Kommunikation verfügt, können pro CONTROL Heißkanalregler ab Firmware Version 4.2 spezifikationsgetreu von Spritzgussanlagen bedient und ausgelesen werden. Für alle Regler mit älterer Firmware, steht ein kostenloses Update bereit.

5.3.3.2.2 Geräteverbund



Mit dem Geräteverbund können mehrere Regler zu einer Einheit zusammengeschlossen werden. Dadurch können alle verbundenen Geräte von einem Regler aus bedient werden, sodass mehrere Einzelgeräte wie ein einzelner Regler mit entsprechend höherer Zonenzahl agieren.

Als Voraussetzung müssen die Geräte via Ethernet verbunden sein. Dazu ist gegebenenfalls auch weitere Peripherie wie z. B. ein Netzwerk Switch erforderlich. Auf diese Weise lassen sich Anwendungen mit bis zu 360 Zonen realisieren.

Kommunikationskanal im Geräteverbund (optionale Einstellung)

1	Hinweis	Die Kommunikation der Geräte im Verbund funktioniert über UDP Multicast Adresse.
---	---------	---

Der Kommunikationskanal definiert die Multicast Adresse. Die Adresse lautet: "224.0.[Einstellung Kommunikationskanal].0"

<u>EWIKON</u>

Funktion	Beschreibung
Kommunikationskanal	Sollten sich mehrere Geräteverbunde im selben Netzwerk befin- den, müssen diese auf verschiedenen Kommunikationskanälen kommunizieren um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten. Dazu muss dieser Kanal auf allen Teilnehmern eines Gerätever- bunds auf die identische Adresse eingestellt werden, bevor der Verbund gestartet wird.
	Einstellgrenzen: 0255
	Werkseinstellung: 1; bei Einstellung auf Wert "0" ist die Kommuni- kation deaktiviert

Geräteverbund starten

Für den Aufbau eines Geräteverbundes sind folgende Schritte anzuwenden:

- 1. Button "Geräteverbund starten" 🖽 betätigen. Anschließend muss das Passwort für die Administrator Ebene eingeben werden.
- Als Nächstes wird eine Liste mit allen im Netzwerk befindlichen Geräten angezeigt. Neben der Seriennummer wird auch die Zonenzahl des jeweiligen Reglers dargestellt. Die Geräte die für den Verbund verwendet werden sollen, müssen entsprechend ausgewählt werden. Selektierte Geräte in dieser Liste zeigen dies über ein umlaufendes LED-Band an.
- 3. Die Auswahl muss im Anschluss über \checkmark bestätigt werden.
- 4. In der Folge muss der Geräteverbund an allen gewählten Teilnehmern per Passwort bestätigt werden.
- 5. Im anschließend angezeigten Dialog auf der Bedieneinheit kann optional die Reihenfolge der Regler angepasst werden. Dadurch können die einzelnen Regler über die Pfeiltasten ∇△ angeordnet werden, sodass Zonennummern entsprechend hintereinander gereiht werden. Zum Abschließen muss nochmals mit ✓ bestätigt werden.
- 6. Die Bedieneinheit zeigt nun alle Zonen der am Geräteverbund beteiligten Regler an. Die Parametrierung aller Zonen erfolgt jetzt nur noch über diese Anzeige.
- An den Bedienanzeigen der verbundenen Geräte kann nicht mehr parametriert werden. Durch Betätigen von ⁻Q⁻ blinkt lediglich die LED-Anzeige der Bedieneinheit, sodass leicht erkennbar ist, über welchen Regler bedient wird.

Geräteverbund deaktivieren

Der Geräteverbund kann an der Bedieneinheit über Kaktiviert werden. Anschließend können alle Regler, die zuvor nur im Verbund bedienbar waren, wieder als einzelne Einheit verwendet werden.

Statusmeldungen im Verbund

Bei aktivem Geräteverbund wird stets der Status aller Teilnehmer auf der Konfigurationsseite angezeigt. Folgende Zustände können dabei auftreten:

Verbindungsstatus	Beschreibung	Lösungsansatz
ОК	Verbunden	
Verbindungsfehler	Verbindung zum jeweiligen Teilnehmer ist unterbrochen	Prüfen, ob Gerät nicht eingeschal- tet, Netzwerkkabel nicht gesteckt oder defekt, Netzwerkswitch aus- geschaltet oder defekt
Inkompatibel	Firmware Version der Bedien- einheit ist nicht kompatibel mit der Firmware des gekoppelten Reglers	Firmware des betroffenen Reglers updaten
Konfigurationsfehler	Verbundener Regler arbeitet als Einzelregler, obwohl er Teil des Geräteverbunds sein sollte	Geräteverbund an Bedieneinheit deaktivieren und neu starten

5.3.3.2.3 RS485

1 2 3
Einstellungen > Kommunikation > RS485

RS485 bezeichnet die serielle Schnittstelle des Reglers. Folgende Einstelloptionen enthält dieser Menüpunkt:

Funktion	Beschreibung
RS485: Protokoll	Definiert den Protokolltyp, der zur Kommunikation über RS485 verwendet werden soll.
	Einstelloptionen: FE3BUS → Protokoll zum lückenlosen Protokollieren aller Prozess- werte und Bedienung aller verfügbaren Parameter.
	ARBURG EUROMAP 17 → Protokoll zur Ankopplung des Reglers an eine ARBURG Spritzgussmaschine, die ihrerseits über eine serielle Schnittstelle zu einem Heißkanalregler verfügen muss. Über ein einge- schränktes EUROMAP17 Protokoll können einige wichtige Prozess- werte (Istwerte, Alarme) abgefragt und die Sollwerte bedient werden. Üblicherweise erfolgt das mit maximal 9600 Baudrate.
	FANUC Modbus → Protokoll zur Ankopplung des Reglers an eine FANUC Spritzgussmaschine, die ihrerseits über eine serielle Schnitt- stelle zu einem Heißkanalregler verfügen muss. Über das Modbus- Protokoll können die wichtigsten Prozesswerte (Istwerte, Alarme, Leistung, Strom) abgefragt und die Sollwerte und Alarmgrenzen eingestellt werden.
	ENGEL / HB-Therm → Protokoll zur Ankopplung des Reglers an eine ENGEL Spritzgussmaschine, die ihrerseits über eine serielle Schnitt- stelle zu einem Temperiergerät verfügen muss. Hierüber können Sollwerte gesetzt, sowie Istwerte und Alarme abgefragt werden. Werkseinstellung: FE3BUS
Baudrate	Dieser Parameter stellt die Baudrate ein. Die Baudrate muss beim Regler und dem zu verbindenden Gerät identisch sein, da sonst eine störungsfreie Kommunikation nicht gewährleistet ist.
	Einstelloptionen: 9600; 19200; 38400; 57600; 115000
	Werkseinstellung: 19200
Adresse	Um den Regler anzusprechen ist es notwendig, eine Adresse zuzuwei- sen. Um eine störungsfreie Kommunikation zu gewährleisten, müssen der Regler und das zu verbindende Gerät unterschiedliche Adressen haben.
	Einstellgrenze: 1 30
	Werkseinstellung: 1



5.3.3.2.4 Steuereingänge



Die Steuereingänge des Reglers können z. B. durch eine SPS mit einem 24 VDC Signal angesteuert werden. Dabei kann bei jeder Funktion zwischen folgenden fünf Ansteuerungsarten unterschieden werden:

Art der Ansteuerung	Beschreibung
Eingang inaktiv	Der Eingang ist inaktiv. Anliegende Signale werden ignoriert und auch nicht in der Ereignisliste protokolliert.
Pegelgesteuert high-aktiv ⊥	Solange ein Signal (High-Pegel) am Steuereingang anliegt, bleibt die Funktion aktiviert. Sie kann über die Bedienoberfläche nicht deaktiviert werden.
Pegelgesteuert Iow-aktiv	Solange ein Signal (High-Pegel) am Steuereingang anliegt, bleibt die Funktion deaktiviert. Sie kann über die Bedienoberfläche nicht aktiviert werden.
Flankengesteuert high-aktiv	Mit jedem Wechsel am Steuereingang von 0V auf Signal (High) wird die Funktion umgeschaltet. Dies kann über einen mindestens 100 ms langen Impuls realisiert werden. Damit ist die Funktion auch jederzeit über die Bedienoberfläche änderbar.
Flankengesteuert Iow-aktiv	Mit jedem Wechsel am Steuereingang von Signal (High) auf 0V wird die Funktion umgeschaltet. Dies kann über einen mindestens 100 ms langen Impuls realisiert werden. Damit ist die Funktion auch jederzeit über die Bedienoberfläche änderbar.

Folgende Funktionen können durch die Steuereingänge ausgeführt werden:

Funktion	Beschreibung
Boost (Digit-In, Pin 1)	Der Eingang erlaubt maschinengesteuertes Boosten. Die Funktion wirkt dabei auf alle Zonen, die eine eingestellte Boost-Dauer sowie eine Boost-Anhebung größer Null haben.
	Werkseinstellung: Eingang inaktiv
Ausgänge Ein/Aus (Digit-In, Pin 2)	Der Eingang erlaubt maschinengesteuertes Schalten der Ausgänge. Dadurch kann durch den Steuereingang der Heizvorgang gestartet und gestoppt werden.
	Werkseinstellung: Eingang inaktiv
Ausgangsfreigabe (Digit-In, Pin 3)	Der Eingang erlaubt maschinengesteuerte Ausgangsfreigabe. Die Reglerausgänge sind unabhängig schaltbar, jedoch gibt der Regler nur Leistung aus, wenn die Ausgänge eingeschaltet und über diesen Steuereingang freigegeben wurden.
	Werkseinstellung: Eingang inaktiv
Standby (Digit_In, Pin 4)	Der Eingang erlaubt maschinengesteuertes Absenken auf Standby- Temperatur.
	Werkseinstellung: Pegelgesteuert, high-aktiv
Zusatzheizungen Ein/Aus (Digit-In, Pin 9)	Der Eingang erlaubt maschinengesteuertes Schalten von Zusatzheizungen. Dabei werden Zonen der Gruppe 8 in den Regelbetrieb – oder ausgeschaltet. Demnach müssen neben dieser Einstellung die entsprechenden Zonen unter "Schnellstart"(Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer- den.) der Gruppe 8 zugeordnet werden. Sofern Zonen dieser Gruppe zuge- ordnet sind und die Funktion über den Steuereingang aktiviert ist, schalten die entsprechenden Zonen zwischen "Regelbetrieb" und "Zone inaktiv" um. Werkseinstellung: Eingang inaktiv

5.3.3.2.5 Meldungskontakte



Die Meldungskontakte sind potentialfrei zur Meldungsbuchse auf der Reglerrückseite herausgeführt. Warnungen und Alarme können dadurch als Sammelmeldung an eine Spritzgussanlage kommuniziert werden. Jeder Kontakt kann wie folgt konfiguriert werden:

Konfiguration	Beschreibung
Öffner (drahtbruchsicher) L	Als Öffner ("normally closed", NC) ist der Kontakt im Normalfall geschlossen und öffnet, sobald ein Alarm bzw. eine Warnung anliegt.
7	Verbindung auch den Stromkreis öffnet.
Schließer \	Als Schließer ("normally open", NO) ist der Kontakt im Normalfall geöffnet und schließt, sobald ein Alarm bzw. eine Warnung anliegt.

Entsprechend der oberen Konfigurationen können folgende Kontakte eingestellt werden:

Funktion	Beschreibung
Kontakt 1: Warnungen	Der Meldungskontakt 1 schaltet, wenn an mindestens einer Zone eine Warnung signalisiert wird bzw. das LED-Band gelb leuchtet, z. B. bei Temperaturabweichung.
	Werkseinstellung: Öffner (drahtbruchsicher)
Kontakt 2: Alarme	Der Meldungskontakt 2 schaltet, wenn an mindestens einer Zone ein Alarm signalisiert wird bzw. das LED-Band rot leuchtet, z. B. bei Fühlerbruch. Werkseinstellung: Öffner (drahtbruchsicher)

5.3.3.3 Service



Unter Service befinden sich Informationen und Funktionen, die im Servicefalle hilfreich sind.

Funktion	Beschreibung
Geräteinfo	Geräteinfo listet die wichtigsten Informationen zum Gerät sowie zum aktuellen Softwarestand der eingebauten Hardware auf.
Firmwareupdate ①	Hier lassen sich die Firmwareupdates für die Steuereinheit und die Leistungskarten im Regler durchführen. Das Update lässt sich über einen USB-Stick aufspielen.
	Für Updates der Steuereinheit ist ein USB-Stick mit Update- Programm anzuschließen. Der Updatevorgang beginnt automatisch.
	Für Updates der Leistungskarten muss ein USB-Stick mit der Firmwa- re im Hauptverzeichnis eingelegt und das Gerät neu gestartet werden. Anschließend den Anweisungen auf der Startseite folgen.
Servicedatei	Die Servicedatei enthält technische Daten, die für den Support zur Fehleranalyse hilfreich sind.
Log	Ein Klick auf das Icon in der linken Bildschirmhälfte startet den Speichervorgang. Es erscheint der Dialog zur Auswahl des Zielver- zeichnisses. Durch Drücken des Pfeils lässt sich das Zielverzeichnis ändern. Nach Auswahl des gewünschten Zielverzeichnisses bestätigt man den Vorgang durch Drücken des Häkchens oder man bricht den Vorgang mit X ab. Ein erfolgreiches Erstellen der Servicedatei wird mit einer kurzen Mitteilung am unteren Bildschirmrand angezeigt.
Support	Auf der Supportseite sind die wichtigsten Kontaktdaten des Supportes aufgelistet.
1997 1997	Zusätzlich kann man hier auch ein tagesgültiges Passwort anfordern, sofern man das Passwort vergessen hat. (Siehe auch: Einstellungen > Gerät > Benutzerverwaltung)
	Der Anmeldebutton für Servicemitarbeiter schaltet weitere Details frei, die nur dem Servicemitarbeiter vorbehalten sind.
Werkseinstellungen ✓	Der Regler kann mit zwei unterschiedlichen Methoden zurückgesetzt werden. Wird "Standardparameter laden" gewählt, werden alle Parameter auf Standardwerte zurückgesetzt. Alle Dateien auf dem Gerät wie Rezeptdateien, Protokolle, Screenshots bleiben erhalten.
	Bei der Auswahl "Auf Werkseinstellung zurücksetzen" werden alle Parameter auf Standardwerte zurückgesetzt und alle Dateien auf dem Gerät gelöscht. Dies erfordert die Benutzerebene "Administration" oder höher.
	In beiden Fällen erscheint ein Dialog zur Eingabe des entsprechen- den Passwortes.



5.4 Stichwortverzeichnis

?



Stichwortverzeichnis

Das Stichwortverzeichnis enthält alle wichtigen Schlüsselbegriffe mit kurzer Erklärung und ermöglicht mit einem Klick zu der Seite zu navigieren, bei der die Einstellungen vorgenommen werden.

Es bieten sich zwei Möglichkeiten zum gesuchten Begriff zu gelangen. Man kann die alphabetische Auflistung scrollen, in dem man das Rechteck am rechten Bildschirmrand drückt und nach oben oder unten bewegt. Oder man klickt auf den Anfangsbuchstaben des gesuchten Begriffes unterhalb der Menüleiste (A bis Z).

Die farblich markierten Begriffe ermöglichen beim Klick auf den Begriff ein direktes Navigieren zu der Menüseite, auf der Einstellungen zu diesem Begriff vorgenommen werden können. Begriffe in weiß sind nicht navigierbar, sondern dienen lediglich der Erläuterung.

5.5 Alle Ausgänge Ein- und Ausschalten



In der Menüleiste

Ein längeres Drücken des Ein/Aus-Buttons startet den Heizvorgang, indem die Ausgänge des Reglers aktiviert werden. Zonen im Betriebsmodus "Zone inaktiv" bleiben ausgeschaltet. Mit der Aktivierung der Ausgänge schließen die internen Relais und der Stellgrad wird an den entsprechenden Kontakten ausgegeben.



Nach Aktivierung des Ein/Aus-Buttons ändert die sich die Farbe des Icons und des Hintergrunds. Dies zeigt an, dass die Ausgänge aktiv sind.

Um die Ausgänge zu deaktivieren muss der Ein/Aus-Button betätigt werden. Daraufhin erscheint wieder das Icon ohne farbigen Hintergrund.



5.6 Standby-Betrieb aktivieren



In der Menüleiste

Bei eingeschalteten Ausgängen (siehe oben) bewirkt ein längeres Drücken des Standby-Buttons den Start des Absenkbetriebes, bei dem alle Zonen auf die vorgegebene Standby-Temperatur abgesenkt werden. Diese Funktion wirkt auf alle aktiven Zonen im Regelbetrieb.

In der Zonenbezeichnung wird "Standby" angezeigt und in der Sollwertanzeige erscheint der Standby-Sollwert.

Der Wert der Standby-Temperatur kann in den Einstellungen Einrichten > Schnellstart > Sollwerte individuell festgelegt werden.



 \mathbb{Q}^{1}

In der Menüleiste

Während des Standby ändert sich der Standby-Button und wird mit farbigem Hintergrund dargestellt. Bei erneutem Betätigen wird der Standby-Modus aufgehoben, der Standby-Button erscheint wieder in nicht betätigter Darstellung mit weißem Hintergrund.

6 Technische Daten

Bedienung und Anzeige	7" Touchscreen (Tischgehäuse) oder 10" Touchscreen (Standgehäuse) integriert oder externer 15" Monitor (Tisch- gehäuse) oder 19" Monitor (Standgehäuse)		
Gehäuse			
Gehäusematerial	Stahl verzinkt		
Schutzart	IP 20		
Umgebungsbedingungen			
Betriebstemperatur	0 50°C		
	0 90% rel Feuchte keine Betauung		
Lagertemperatur	-25+75 °C		
Netzversorgung			
Versorgungsspannung	3x 400 V AC, N, PE		
Umschaltbar auf	3x 230 V AC. PE		
Toleranz	+ 10% / -15%		
Leistungsaufnahme	7 W + 5 W pro Leistungskarte		
Steuerspannung			
Interne Steuerspannung	+24VDC		
Absicherung	1 x 2A mittelträge (5 x 20mm)		
Thermoelementeingänge			
Thermoelement	FeCuNi (TYP J) 0700° umschaltbar auf: NiCr-Ni (TYP K) 0700°		
Vergleichsstellenkompensation	Integriert		
Auflösung	0,1 K		
Genauigkeit	+/- 0,25K		
Lastausgänge	Bistabil, elektrisch isoliert		
pro Zone	1x Heizen, 230V AC schaltend		
Ansteuerzeit (Phasenan- schnitt/ Pulspaket	10 ms bei 50 Hz – 8,3 ms bei 60 Hz		
Strom pro Zone	max. 16 A bei 80% Einschaltdauer pro Zone		
Achtung! Gesamtbelastbarkeit d	er elektrischen Anschlussleitung beachten		
Mindestlast	100 W		
Signalform	Pulsbetrieb / Phasenanschnitt (Auswahl erfolgt manuell oder automatisch)		
Absicherung	2-polig; 6,3 x 32 mm Intern: SIBA TYPE 16A T Extern: SIBA TYPE 16A gRL Nur diese Sicherungstypen verwenden!		
Alarmmeldeausgänge			
3x Relaiskontakt	Potentialfrei für maximal 250 VAC		
Maximaler Strom	4 A bei $\cos\varphi$ = 1; 2A bei $\cos\varphi$ = 0,5		
Digitaleingänge			
Isoliert, potentialfrei	16 – 30 V DC		
Datenschnittstellen			
Ethernet	CAT 5		
RS485	D-SUB 9-polig		
USB	USB 3.0 Standard		

7 Abmessungen

7.1 12 Zonen Regler



Stecker: Beispiel

7.2 24 Zonen Regler



Stecker: Beispiel

7.3 36 Zonen Regler



Stecker: Beispiel

7.4 120 Zonen Regler



8 Anhang

- 8.1 Klemmbrücken der Stern-Dreieck Versorgung
- 8.1.1 Klemmbrücken im Stern Netz (Auslieferungszustand!)



Abbildung 15 - Stern-Netz

8.1.2 Klemmbrücken im Dreieck-Netz



Abbildung 16 - Dreieck-Netz

8.2 Steckerbelegung Meldungsbuchse

Tabelle 1 Alarmbuchse	Funktion		
1 + 3	Sammelwarnung	Öffner	05 05
4 + 5	Sammelalarm	Öffner	$\begin{pmatrix} 06 & 04 \\ 07 & 03 \end{pmatrix}$
2 + 6	Ohne Funktion	Öffner	01 02

8.3 Steckerbelegung Steuereingänge

Tabelle 2 Digitaleingang	Funktion		
1	Boost	+24V	
2	Ausgänge Ein/Aus	+24V	
3	Ausgangsfreigabe	+24V	Leserichtung →*
4	Standby	+24V	Eingang 1-8
5	Ohne Funktion		Eingang 9-15
6 – 8		0V	
9 – 15	Ohne Funktion		

*Die einzelnen Pins sind zudem am Stecker gekennzeichnet.

8.4 Steckerbelegung RS485

Tabelle 3 RS485	Funktion	
2	Rx/Tx+	$\left(\begin{array}{ccc} 5 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$
3	Rx/Tx-	

9 Stichwortverzeichnis

Abkühlgrenzwert 27 Abmessungen 65 Abschalttemperatur 40 Administration 50 Alarme 40 Alarmierung 45 Alle Parameter 46 Anschlüsse 9 Anzeige 32 Aufbau 7 Aufheizen 26 Benutzerebene 49 Benutzerverwaltung 49 Betrieb 14, 20, 30 Betriebsart 20 Boost 21, 59 Boost aktivieren 36 D-Anteil 44 Dateiverwaltung 51 Datum / Uhrzeit 48 Diagnose 38 **Display** 8 Dreieck-Netz 68 Einrichten 18 Einstellungen, reglerspezifisch 47 Ereignisse 38 Erkennung Relaisfehler 46 Erkennung Triac defekt 46 Ethernet 53 Ethernet Anschluss 9 Euromap 82.2 53 Externer Touchmonitor 10 Fehlerbehandlung 38, 39, 50 Fehlerstrom 24, 33, 40 Fühlerbruch 24, 40 Fühlerpolarität 41 Fühlerspannung 40 Fühlertyp 29 **Gruppen** 16, 19 Handbetrieb 20 Hauptansicht 31 Hauptschalter 12 Heizsignal 44 Heizstrom 26 I-Anteil 43 Interner Busfehler 41 Interner Sollwert 33 Kommunikation 53 Kommunikationskanal 55 Kurvenschreiber 42 Lasterkennung 45

Lastkurzschluss 41 **LED-Band** 8 Leistungskarte 9 Maximaler Stellgrad 30 Meldungsbuchse 69 Meldungskontakte 9, 59 Mittlerer Stellarad 33 Monitorbetrieb 20 Navigationsleiste 14 Navigationsmenü 17 Negative Temperaturabweichung 40 Offset 23 OPC UA 53 **Optimiert 32** P-Anteil 43 Passwort 51 Phasenanschnitt 44 Positive Temperaturabweichung 40 Pulsbetrieb 44 Rampe 28 Referenzbetrieb 20 Referenzzone 24 Regelbetrieb 20 Regelgualität 33 Relaisfehler 41 Rezept 47 RS485 56 Schnellstart 19 Sequenzielles Aufheizen 27 Service 60 Sicherheitshinweise 5 Sicherung defekt 41, 46 Softstart 28 Sollwerte 21 Sprache 48 Standby 21, 59 Standby-Betrieb, aktivieren 63 Startbildschirm 13 Stellarad 25 Stellgradabweichung 40 Stellgradbegrenzung 30 Stern Netz 68 Stern-Dreieck Versorgung 68 Steuereingänge 9, 58, 69 Stichwortverzeichnis 62 Stromabweichung 40 Systemfehler 41 Technische Daten 64 Temperaturabweichung 33 Temperatureinheit 48 Toleranzbereich 22

pro CONTROL Handbuch

Triac defekt 41 Typenschild 10 **Überlasterkennung** 45 Übertemperatur 22 **Überwachung** 22 Untertemperatur 23, 41 Update 61

USB Anschluss 9

VFB 31 Warnungen 40 Werkzeugtest 28 Zeitschaltuhr 49 Zone Inaktiv 20 Zusatzheizungen 59


Hiermit erklären wir, dass die unten aufgeführten Produkte in der gelieferten Ausführung bezüglich Design und Konstruktionstyp den wesentlichen Schutzanforderungen der EG-Richtlinien

2014/35/EU "Niederspannungsrichtlinie"

und

2014/30/EU "EMV-Richtlinie"

entsprechen. Voraussetzung hierfür ist die bestimmungsgemäße Verwendung der Geräte, die Beachtung der Installations- und Inbetriebnahmehinweise sowie die Verwendung von Original-Anschlussleitungen außerhalb der Geräte.

Bei Veränderungen am Produkt verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller:	

EWIKON Heißkanalsysteme GmbH Siegener Straße 35 D – 35066 Frankenberg Tel.: +49 (0) 6451 / 501-0

Produkt: pro CONTROL Heißkanalregelgeräte für den Betrieb von 230 V Heißkanalsystemen

 Typenbezeichnung:
 Regelgeräte für

 2 / 6 Zonen
 69400.002 / .006

Regelgeräte für	Regelgeräte für
18 / 24 Zonen	30 / 36 Zonen
69520.018 / .024	69530.030 / .036
69521.018 / .024	69531.030 / .036
	Regelgeräte für 18 / 24 Zonen 69520.018 / .024 69521.018 / .024

Regelgeräte für 36 - 120 Zonen 69550.036 - .120 69551.036 - .120

Angewandte harmonisierte Normen:

DIN EN 61010-1:2011-07

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

DIN EN 61326-1:2013-07

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel-, und Laborgeräte - EMV-Anforderungen

S. fie

Frankenberg, 14. November 2019

Dr. Stefan Eimeke Geschäftsführer

NOXIME

Artikelnummer: 18405D Irrtümer sowie inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten. EWIKON 09/2021

EWIKON

Heißkanalsysteme GmbH Siegener Straße 35 35066 Frankenberg Tel: +49 6451 / 501-0 Fax: +49 6451 / 501 202 E-mail: info@ewikon.com www.ewikon.com